



INVERTER SIEMENS S120 per CENTRALINE HI

OMARLIFT

Sommario

0			0-1
1	INTI	RODUZIONE	1-1
2	AVV	ERTENZE E CAUTELE	2-1
	2.1	AVVERTENZE	2-1
	2.2	CAUTELE	2-1
3	POV	VER MODULE	3-1
	3.1	POWER MODULE BLOCKSIZE (PM340)	3-1
	3.1.	1 Descrizione	
	3.1.2	2 Avvertenze di sicurezza	3-2
	3.1.3	3 Descrizione interfacce	3-3
	3.1.4	4 Disegni quotati	
	3.1.	5 Cablaggio	
	3.1.0	POWER MODULE CHASSIS (> 210A)	
	0.2		
	3.2.	Descrizione delle interfacce Disegni quotati	
	3.2.	3 Collegamento elettrico	
	3.2.4	4 Dati tecnici	
	3.2.	5 Filtro di rete (Solo PM Chassis)	3-20
4	CON	IPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)	4-1
5	RES	SISTENZE DI FRENATURA	5-1
	5.1	PM BLOCKSIZE	5-1
	5.1.	1 Descrizione resistenze frenatura	5-1
	5.1.2	2 Avvertenze di sicurezza	5-1
	5.1.3	3 Disegni quotati	
	5.1.4	4 Montaggio	
	5.1.	PM CHASSIS (> 210A)	
	<u>с.</u>		
	5.2.	Braking Module Descrizione Resistenza di frenatura	5-6 5-0
	5.2.3	Avvertenza di sicurezza per resistenza di sicurezza Chassis	
	5.2.4	4 Disegno quotato	
	5.2.	5 Collegamento elettrico	5-11
	5.2.0	6 Dati tecnici	5-11
6	CO	NTROL UNIT CU310-2 PN (PROFINET)	6-1
	6.1	DESCRIZIONE	6-1
	6.2	AVVERTENZA DI SICUREZZA	6-2
	6.3	DESCRIZIONE DELLE INTERFACCE	6-2
	6.4	SIGNIFICATO DEI LED	6-2
	6.5	DISEGNO QUOTATO	6-4
	6.6	DATI TECNICI	6-4
	6.7	MONTAGGIO	6-5
Si	emens	S120_IT_rev06-08062017.docx	0-2

OMARLIFT

7	COI	LLEGAMENTI ELETTRICI	7-1
	7.1	COLLEGAMENTO CIRCUITO DI POTENZA	7-1
	7.2	AVVERTENZE	
	7.3	REGOLE PER IL CABLAGGIO INVERTER – MOTORE CONFORME EMC	7-1
	7.4	SCHEMA ELETTRICO DI CONNESSIONE SIEMENS S120	7-3
	7.5	TERMOCOPPIA	
8	PR		8-1
Ŭ	8.1		
	0.1		
	0.2		
	8.2.	Informazioni generali su STARTER Eunzioni importanti nel tool di messa in servizio STARTER	8-1
	8.2.	3 Attivazione del funzionamento online: STARTER via Ethernet	
	8.2.	4 Configurazione Lingua STARTER	
	8.3	CONFIGURAZIONE CONNESSIONE PC	8-3
	8.4	CONNESSIONE PC-INVERTER	
	8.4.	1 Connessione ONLINE	
	8.4.	2 Allineamento versioni software PC- inverter	
9	PRC	OGRAMMAZIONE TRAMITE TASTIERA E MENÙ	
	9.1	BASIC OPERATOR PANEL BOP20	
	9.1.	1 Descrizione	
	9.1.:	2 Descrizione delle interfacce	
	9.1.3	3 Visualizzazione e comando con il BOP	
	9.1.4	4 Esempio: modifica di un parametro	
	9.1.	5 Visualizzazione dei guasti e degli allarriti	
1(0 P	ARAMETRI	
	10.1	VISUALIZZAZIONE LISTA PARAMETRI	
	10.2	MESSA IN SERVIZIO DELL'INVERTER	
	10.3	LISTA PARAMETRI	
	10.4	CONFIGURAZIONE PARAMETRI	
	10 /		10-5
	10.4	4.1 Salita	
	10.4	1.3 Rilivellamento	
	10.4	1.4 Emergenza	10-8
	10.4	1.5 Considerazioni generali	10-8
	10.5	TEST VALVOLA PARACADUTE	
	10.6	ACQUISIZIONE di TRACCE DATI E GRAFICI di FUNZIONAMENTO su PC	10-9
1	1 G	SUASTI ATTIVI	11-1
1:	2 C	ONTROLLI E MANUTENZIONE	
	12.1	TEST MEGGER	



1 INTRODUZIONE

SIEMENS S120 è uno speciale inverter con un software specializzato in impianti idraulici, che controlla la fase di marcia salita e, se la centralina è predisposta, anche per la marcia discesa. Questo inverter ha la possibilità di essere applicato sia a centraline di vecchia generazione, sia con centraline più recenti e moderne.

I vantaggi sono:

- Assenza di correnti di spunto. La corrente massima di avviamento è la corrente nominale.
- Rifasamento della corrente assorbita dalla rete. Cosφ ≥0.98.
- Riduzione dei consumi.
- Ottimizzazione del comfort di marcia.
- Possibilità di scelta del valore della velocità di ispezione.
- Possibilità di imporre un limite massimo della potenza assorbita dalla rete, per contenere la potenza contrattuale.

Per ulteriori approfondimenti riguardo le funzioni dell'inverter Siemens S120, fare riferimento ai relativi manuali Siemens, disponibili sul sito della stessa azienda

Tutte le informazioni, i manuali di prodotto e i dettagli, possono essere reperiti all'indirizzo internet: <u>http://support.automation.siemens.com</u>



2 AVVERTENZE E CAUTELE

Seguire le procedure passo dopo passo come indicato nel manuale prima di alimentare l'apparecchiatura.

2.1 AVVERTENZE

Seguire attentamente le procedure riportate di seguito per non rischiare gravi infortuni.

- 1- La corrente di fuga dell'inverter verso terra è superiore a 30mA, è necessario quindi prevedere un interruttore differenziale avente ld non inferiore a 300mA, di tipo B oppure A. La normativa prescrive, per il collegamento di terra, un cavo di sezione minima 10 mm². Se, chiudendo l'interruttore generale, si ha l'intervento del differenziale, non ripetere la manovra diverse volte di seguito perché l'inverter potrebbe subire un danno permanente.
- 2- L'inverter, con impostazioni dei parametri errate, può causare la rotazione del motore ad una velocità maggiore della velocità di sincronismo. Non fare funzionare il motore oltre i propri limiti meccanici ed elettrici. È responsabilità dell'installatore assicurarsi che i movimenti avvengano in condizioni di sicurezza, senza superare i limiti di funzionamento previsti.
- 3- Rischio di folgorazione. Alimentare l'inverter soltanto con il coperchio frontale inserito. Non toglierlo MAI durante il funzionamento. Prima di intervenire sull'apparecchiatura, togliere l'alimentazione in ingresso ed aspettare qualche minuto per permettere ai condensatori interni di scaricarsi.
- 4- L'eventuale resistenza esterna di frenatura, durante il funzionamento, si riscalda. Non fissarla vicino a materiali infiammabili o a contatto con essi. Per migliorare la dissipazione del calore si consiglia di fissarla ad una piastra metallica. Evitare che possa essere toccata, proteggerla adeguatamente.
- 5- L'inverter deve sempre essere collegato alla rete. In caso di interruzione attendere sempre almeno 1 minuto prima di ripristinare l'alimentazione. **INSERZIONI TROPPO RAVVICINATE CAUSANO LA ROTTURA DELL'INVERTER.**
- 6- Evitare di usare strumenti come oscilloscopio o altri per testare i circuiti interni dell'inverter. Questo tipo di operazione potrà essere effettuata solamente da personale specializzato.

2.2 CAUTELE

Seguire attentamente le procedure riportate di seguito per non rischiare danneggiamenti dell'inverter.

- 1- Non fornire all'apparecchiatura una tensione superiore a quella consentita. Una tensione eccessiva può causare danni irreparabili ai componenti interni.
- 2- Per evitare danneggiamenti all'inverter in caso di fermo prolungato senza alimentazione, prima di metterlo in funzione, è necessario:
 -Se l'inverter è fermo da diversi mesi, alimentarlo per almeno 1 ora in modo da rigenerare i

condensatori del bus. -Se l'inverter è fermo da più di 1 anno, alimentarlo per 1 ora con una tensione inferiore del 50%

- a quella nominale, in seguito per 1 ora alla tensione nominale.3- Non collegare condensatori sulle uscite dell'inverter.
- 4- Prima di resettare un guasto dell'inverter analizzare bene le cause dell'intervento.
- 5- Utilizzare inverter con corrente nominale uguale o superiore alla corrente nominale del motore.

OMARLIFT

3 POWER MODULE

3.1 POWER MODULE BLOCKSIZE (PM340)

3.1.1 Descrizione

I Power Module della forma costruttiva Blocksize sono i moduli di potenza dell'inverter e possono avere grandezza costruttiva crescente identificata a partire da FSA fino a raggiungere FSF. Sono composti dai seguenti componenti:

- Raddrizzatore a diodi sul lato rete
- Condensatori a elettrolita del circuito intermedio con dispositivo di precarica
- Invertitore di uscita
- Chopper di frenatura per resistenza di frenatura (esterna)
- Alimentazione DC 24 V / 1 A
- Unità di comando, rilevamenti del valore attuale
- Ventilatore per il raffreddamento dei semiconduttori di potenza

I Power Module coprono una fascia di potenza compresa fino a 90.0 kW (178 A) e sono forniti nella versione con filtro di rete con riferimento alla norma EN 61800-3







3.1.2 Avvertenze di sicurezza

Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento in caso di spazi liberi di ventilazione e distanze di montaggio insufficienti

Se gli spazi liberi di ventilazione e le distanze di montaggio sono insufficienti, si verifica un surriscaldamento con conseguente pericolo per le persone.

- Montare sempre i Power Module sempre in verticale.
- Per il montaggio rispettare le seguenti distanze tra i componenti (*):
 - Grandezza Costruttiva FSA: 30 mm (1.18 pollici)
 - Grandezza Costruttiva FSB: 40 mm (1.57 pollici)
 - Grandezza Costruttiva FSC: 50 mm (1.96 pollici)
- Rispettare le seguenti distanze di ventilazione sopra e sotto i componenti:
 - Grandezza Costruttiva FSB: 100 mm (3.93 pollici)
 - Grandezza Costruttiva FSC: 125 mm (4.92 pollici)
 - Grandezza Costruttiva FSD e FSE: 300 mm (11.81 pollici)
 - Grandezza Costruttiva FSF: 350 mm (13.77 pollici)
 - Rispettare le seguenti distanze di ventilazione davanti ai componenti:
 - Grandezza Costruttiva FSB ... FSF: 30 mm (1.18 pollici)
- Accertarsi che il flusso dell'aria di raffreddamento possa attraversare i Power Module senza impedimenti

(*) I Power Module possono essere montati affiancati senza componenti sovrapposti fino a una temperatura ambiente di 40°C.

Nelle combinazioni con componenti sovrapposti e a temperature ambiente comprese tra 40°C e 55°C si devono rispettare le distanze laterali minime indicate. Per le combinazioni con grandezze costruttive differenti vale la distanza maggiore delle due.



Panoramica









Figura 2 PM340, grandezza costruttiva FSC





Figura 3 PM340, grandezza costruttiva FSD





Figura 4 PM340, grandezza costruttiva FSE





Figura 5 - PM340, grandezza costruttiva FSF

Per ulteriori dettagli su:

- Disposizione dei morsetti di rete e deli morsetti del motore,
- Dati tecnici
- Modalità di fissaggio

Fare riferimento al manuale SIEMENS S120-GH6



Grandezza costruttiva FSB / FSC



Figura 6 - Dima di foratura Power Module PM340, grandezze costruttive FSB,FSC, tutti i valori in mm e (pollici)



① Grandezza costruttiva FSC

②Grandezza costruttiva FSB

Figura 7 Disegno quotato Power Module PM 340, grandezze costruttive FSA, FSB, FSC, tutti i valori in mm e (pollici)



Grandezza costruttiva FSD



Figura 8 - Disegno quotato Power Module PM340, grandezza costruttive FSD (con filtro di rete integrato); tutti i valori in mm e (pollici)

Grandezza costruttiva FSE (con filtro di rete integrato)



Figura 9 - Disegno quotato Power Module PM340, grandezza costruttive FSE (con filtro di rete integrato); tutti i valori in mm e (pollici)



Grandezza costruttiva FSF (con filtro di rete integrato)



Figura 10 Disegno quotato Power Module PM340, grandezza costruttive FSF (con filtro di rete integrato); tutti i valori in mm e (pollici)

3.1.5 Cablaggio

Accesso ai morsetti di rete e ai morsetti del motore

Per accedere ai morsetti di rete e del motore, sbloccare la linguetta sul lato delle calotte coprimorsetti utilizzando un cacciavite piatto. Successivamente la calotta può essere spinta verso l'alto e fatta scattare in questa posizione come mostrato nella figura seguente.



Figura 11 Accesso ai morsetti di rete e del motore nei Power Module PM340



3.1.6 Dati tecnici

Tabella 2 Dati tecnici PM340, FSB (3 AC 380 ... 480 V ±10 %)

PM340	6SL3210-	1SE21-0UA0
PM340 con filtro di rete integrato	6SL3210-	1SE21-0AA0
Corrente di uscita		
Corrente nominale In	А	10.2
Corrente di carico di base IH	А	9.1
nel funzionamento S6 (40%)Is6	А	10.8
Corrente di picco Imax	А	20.4
Potenza tipica ¹)		
Su base In	kW	4
Su base IH	kW	4
Frequenza nominale impulsi	kHz	4
Potenza dissipata	kW	0.18
Aria di raffreddamento necessaria	m³/s	0.009
Livello di pressione acustica LpA (1m)	dB	<50
Alimentazione DC 24V		
per Control Unit	А	1.0
Corrente di Ingresso nominale ²)		
con / senza bobina di rete	А	9.8/12.4
Fusibili UL Classe J		
Corrente nominale	А	15
Corrente nominale SCCR	kA	65
Fusibili NH IEC 60947		3NA3803
Corrente nominale	А	16
Tipo di interruttore automatico IEC 60947		3RV2021-4BA10
Corrente nominale		
	А	14 20
Valore di resistenza	Ω	> 160
Resistenza di frenatura est.		
Lunghezza max. del cavo	М	15
Della resistenza di frenatura		
Collegamento alla rete		Morsetti a vite per sezione di
L1, L2, L3		conduttori 1.0 6 mm ²
Collegamento del motore		
U2, V2, W2		
Collegamento circuito intermedio,		
collegamento per resistenza di frenatura		
DCP/R1, DCN, R2		
Collegamento PE		Sulla custodia con vite M5
Lunghezza Max del cavo del motore 3)	Μ	50/75
schermato / non schermato		
Grado di protezione		IP20 oppure IPXXB
Peso	kg	4.0

¹) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V

²)La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico con potenza tipica (su base ln) con un'impedenza di rete corrispondente a Uk = 1% ³)Lunghezza max. del cavo motore 25m (schermato) con Power Module PM 340 dotati di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti dalla norma EN 61800-3 categoria C2.



Tabella 3 Dati tecnici PM340, FSC (3 AC 380 480 V ±10 %)					
PM340	6SL3210-	1SE21-8UA0	1SE22-5UA0	1SE23-2UA0	
PM340 con filtro di rete integrato	6SL3210-	1SE21-8AA0	1SE22-5AA0	1SE23-2AA0	
Corrente di uscita					
Corrente nominale In	А	18	25	32	
Corrente di carico di base IH	A	14	21	27	
nel funzionamento S6 (40%)Is6	A	19.6	27.8	37.1	
Corrente di picco Imax	А	26.4	38	52	
Potenza tipica ¹)					
Su base In	kW	7.5	11	15	
Su base IH	kW	5.5	7.5	11	
Frequenza nominale impulsi	kHz	4	4	4	
Potenza dissipata	kW	0.24	0.30	0.40	
Aria di raffreddamento necessaria	m³/s	0.038	0.038	0.038	
Livello di pressione acustica LpA (1m)	dB	<60	<60	<60	
Alimentazione DC 24V					
per Control Unit	А	1.0	1.0	1.0	
Corrente di Ingresso nominale ²)					
con / senza bobina di rete	А	17.1/23.1	24.6/32.6	33/39	
Fusibili UL Classe J					
Corrente nominale	А	25	35	45	
Corrente nominale SCCR	kA	65	65	65	
Fusibili NH IEC 60947		3NA3810	3NA3814	3NA3817	
Corrente nominale	А	25	35	40	
Tipo di interruttore automatico IEC 60947		3RV1031-	3RV1031-4FA10) 3RV1031-	
Corrente nominale		4EA10	28 40	4HA10	
	А	22 32		40 50	
Valore di resistenza	Ω	> 56	> 56	> 56	
Resistenza di frenatura est.					
Lunghezza max. del cavo	М	15	15	15	
Della resistenza di frenatura					
Collegamento alla rete		Morsetti a vite	per sezione di c	onduttori 2.5 10	
L1, L2, L3		mm²			
Collegamento del motore					
U2, V2, W2					
Collegamento circuito intermedio,					
collegamento per resistenza di frenatura					
DCP/R1, DCN, R2					
Collegamento PE		Sulla custodia	con vite M5		
Lunghezza Max del cavo del motore 3)					
schermato / non schermato	М	50/75			
Grado di protezione		IP20 oppure IP	XXB		
Peso	kg	6.5 6.	5	6.5	

Tabella 3 Dati tecnici PM340, FSC (3 AC 380... 480 V +10 %)

¹) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V

²)La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico con potenza tipica (su base ln) con un'impedenza di rete corrispondente a Uk = 1% ³)Lunghezza max. del cavo motore 25m (schermato) con Power Module PM 340 dotati di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti dalla norma EN 61800-3 categoria C2.



Tabella 4 Dati tecnici PM340, FSD (3 AC 380	Tabella 4 Dati tecnici PM340, FSD (3 AC 380 V 480 V ±10 %)					
PM340	6SL3210-	1SE23-8UA0	1SE24-5UA0	1SE26-0UA0		
PM340 con filtro di rete integrato	6SL3210-	1SE23-8AA0	1SE24-5AA0	1SE26-0AA0		
Corrente di uscita						
Corrente nominale In	А	38	45	60		
Corrente di carico di base IH	А	33	40	48		
nel funzionamento S6 (40%)Is6	А	49	58	78		
Corrente di picco Imax	А	64	76	90		
Potenza tipica ¹)						
Su base In	kW	18.5	22	30		
Su base IH	kW	15	18.5	22		
Frequenza nominale impulsi	kHz	4	4	4		
Potenza dissipata	kW	0.38	0.51	0.69		
Aria di raffreddamento necessaria	m³/s	0.022	0.022	0.039		
Livello di pressione acustica LpA (1m)	dB	<60	<60	<60		
Alimentazione DC 24V						
per Control Unit	А	1.0	1.0	1.0		
Corrente di Ingresso nominale ²)						
con / senza bobina di rete	А	40/46	47/53	63/72		
Fusibili UL Classe J		3NE1817-0	3NE1818-0	3NE1820-0		
Corrente nominale	А	50	60	90		
Corrente nominale SCCR	kA	65	65	65		
Fusibili NH IEC 60947		3NA3820	3NA3822	3NA3824		
Corrente nominale	А	50	63	80		
Tipo di interruttore automatico IEC 60947		3RV1042-1JA10	3RV1042-	3RV1042-		
Corrente nominale		45 63	4KA10	4MA10		
	А		57 75	80 100		
Valore di resistenza	0	> 27	> 27	> 27		
Resistenza di frenatura est.						
Lunghezza max, del cavo	m	15	15	15		
della resistenza di frenatura						
Collegamento alla rete		Bullone M6 sezior	e del cavo collegabil	e 10 50 mm ²		
L1. L2. L3		Ballono mo, cozioi	le del care concigació			
Collegamento del motore						
U2, V2, W2						
Collegamento circuito intermedio.						
collegamento per resistenza di frenatura						
DCP/R1. DCN. R2						
Collegamento PE		Sulla custodia con	vite M6			
Lunghezza Max del cavo del motore ³)			-			
schermato / non schermato						
	m	70/100				
Grado di protezione		IP20 oppure IPXXI	3			
Altezza	mm	418.3 (16.47)/	418.3 (16.47)/ 511	418.3 (16.47)/ 511		
PM 340 senza/con filtro di rete integrato	(pollici)	511 (20.11)	(20.11)	(20.11)		
Peso	ka	15.9/19.3	15.9/19.3	15.9/19.3		
Senza filtro / con filtro di rete integrato						

 $^{\rm 1})$ Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V

²)La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico con potenza tipica (su base In) con un'impedenza di rete corrispondente a Uk = 1% ³)Lunghezza max. del cavo motore 25m (schermato) con Power Module PM 340 dotati di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti dalla norma EN 61800-3 categoria C2.



PM340 6SI.3210 1SE27- SUA0 1SE31- OUA0 1SE31- TUA0 1SE31- SUA0 1	Tabella 5 Dati tecnici PM340, FSE	e FSF (3 AC	380 V 480 \	V ±10 %)			
- 5UA0 0UA0 1UA0 5UA0 8UA0 PM340 confittro di rete 6S.310 ISE21- ISE31- ISE31- <td< td=""><td>PM340</td><td>6SL3210</td><td>1SE27-</td><td>1SE31-</td><td>1SE31-</td><td>1SE31-</td><td>1SE31-</td></td<>	PM340	6SL3210	1SE27-	1SE31-	1SE31-	1SE31-	1SE31-
PM340 con fitter 6SL3210 1SE27- 5AA0 1SE31- 0AA0 1SE31- 1SE31- 5AA0 1SE31- 5AA0 1SE31- 7AA0 1SE31- 7AA0 1SE31- 7AA0 1SE31- 7AA0 1SE31- 7A		-	5UA0	0UA0	1UA0	5UA0	8UA0
integrato - 5A0 0A0 1A00 5A00 8AA0 8AA0 Grandezz costruttiva FSE FSE FSF FSF<	PM340 con filtro di rete	6SL3210	1SE27-	1SE31-	1SE31-	1SE31-	1SE31-
Grandezz ostruttiva FSE FSE FSF	integrato	-	5AA0	0AA0	1AA0	5AA0	8AA0
Corrente di uscita Λ 75 90 110 145 178 Corrente di carico di base II- nel funzionamento S6 (40%)Is6 A 98 117 143 188 231 Corrente di picco Imax A 124 150 180 220 280 Potenza tipica*) KW 37 45 55 75 90 Su base In KW 30 37 45 55 75 90 Su base In KW 30 37 45 55 75 90 Su base In KW 0.99 1.21 1.42 1.93 2.31 Prequenza nominale impulsi KHZ 4 4 4 4 4 Potenza dissipata KW 0.99 1.21 1.42 1.93 2.31 Aria di reffreddamento m³/s 0.022 0.039 0.094 0.117 Corrente lominale A 76/88 94/105 115/129 151/168 186/204	Grandezza costruttiva		FSE	FSE	FSF	FSF	FSF
Corrente nominale In Corrente di carco di base II en el funzionamento Sk (40%)Is6 A A 75 90 110 145 178 Corrente di carco di base In Su base In Su base IN A 124 150 180 220 290 Potenza tipica') Su base IN KW 37 45 55 75 90 Su base IN KW 37 45 55 75 90 Potenza tipica') Su base IN KW 37 45 55 75 90 Potenza dissipata KW 0.99 1.21 1.42 1.93 2.31 Aria di raffreddamento recessaria m³/s 0.022 0.039 0.094 0.094 0.117 Livello di pressione acustica LopA (tm) A 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Corrente di ingresso nominale? Corrente nominale A 100 125 150 200 250 Corrente nominale SCR K 100 125 150 200 250 Corrente nominale SCR	Corrente di uscita						
Corrente di carico di base IH nel funzionamento S6 (40%)Is6 A 96 115 155 Corrente di picco Imax A 124 150 180 220 290 Potenza tipica') T 45 55 75 90 Su base In KW 30 37 45 55 75 Su base In KW 30 37 45 55 75 Frequenza nominale impulsi KHz 4 4 4 4 4 Aria di raffredamento m ⁹ /s 0.022 0.039 0.094 0.0117 Livello di pressione acustica dB <60	Corrente nominale In	А	75	90	110	145	178
A 98 117 143 188 231 Corrente di picco Imax A 124 150 180 220 290 Potenza tipica') KW 37 45 55 75 90 Su base IH KW 30 37 45 55 75 90 Potenza tisipata KW 0.99 1.21 1.42 1.93 2.31 Aria di raffredamento m ³ /s 0.022 0.039 0.094 0.094 0.117 necessaria diffedamento m ³ /s 0.022 0.039 0.094 0.094 0.117 Aria di parfredamento m ³ /s 0.022 0.039 0.094 0.094 0.117 Corrente di Ingresso nominale dB <60	Corrente di carico di base IH	А	65	80	95	115	155
Corrente di picco Imax A 124 150 180 220 290 Potenza tipica') KW 37 45 55 75 90 Su base In KW 30 37 45 55 75 90 Su base In KW 30 37 45 55 75 90 Su base In KW 0.99 1.21 1.42 1.93 2.31 Prequenza dissipat KW 0.922 0.039 0.094 0.117 Ivello di pressione acustica dB <60	nel funzionamento S6 (40%)Is6	А	98	117	143	188	231
Potenza tipica*) Su base in kW 37 45 55 75 90 Su base in kW 30 37 45 55 75 90 Prequenza nominale impulsi kHz 4	Corrente di picco Imax	А	124	150	180	220	290
Su base in kW 37 45 55 75 90 Su base HH kW 30 37 45 55 75 75 Prequenza nominale impulsi kHz 4	Potenza tipica ¹)						
Su base IH KW 30 37 45 55 75 Frequenza nominale impulsi KHz 4 <td>Su base In</td> <td>kW</td> <td>37</td> <td>45</td> <td>55</td> <td>75</td> <td>90</td>	Su base In	kW	37	45	55	75	90
Frequenza nominale impulsi kHz 4	Su base IH	kW	30	37	45	55	75
Potenza dissipata KW 0.99 1.21 1.42 1.93 2.31 Aria di raffreddamento n ^{3/5} 0.022 0.039 0.094 0.094 0.117 necessaria 0.022 0.039 0.094 0.094 0.117 Livello di pressione acustica LopA (1m) dB <60	Frequenza nominale impulsi	kHz	4	4	4	4	4
Aria of recessaria no/s 0.022 0.039 0.094 0.094 0.117 Livello di Los (1m) dB <60	Potenza dissipata	kW	0.99	1 21	1 42	1.93	2.31
necessaria Introduction Introduction </td <td>Aria di raffreddamento</td> <td>m³/s</td> <td>0.022</td> <td>0.039</td> <td>0.094</td> <td>0.094</td> <td>0.117</td>	Aria di raffreddamento	m ³ /s	0.022	0.039	0.094	0.094	0.117
Livelio di pressione acustica LpA (1m) dB <60 62 <60 <60 65 LpA (1m) A 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Corrente di Ingresso nominale?) con / senza bobina di rete A 78/88 94/105 115/129 151/168 186/204 Corrente nominale A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Tipo di interruttore automatico IEC 60947 3VL3720- 3VL3720- 3VL3720- 3VL3720- 1DC36- Corrente nominale A 100 .125 125 250 10C36- 0AA0	necessaria		0.022	0.000	0.001	0.001	0.111
LpA (1m) Co Co Co Co Co Co Co Alimentazione DC 24V Ctrl Unit con / senza bobina di rete A 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Corrente di Ingresso nominale ³) con / senza bobina di rete A 78/8 94/105 115/129 151/168 186/204 Fusibili UL Corrente nominale A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Tipo di interrutore automatico 3VL1712- 3VL1716- 3VL3720- 3VL3720- 3VL3720- 3VL3720- 3VL3720- 3VL3720- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 1DC3- 20	Livello di pressione acustica	dB	<60	62	<60	<60	65
Line Line Lo Lo <t< td=""><td>$\ln \Delta (1m)$</td><td>uв</td><td>~00</td><td>02</td><td>~00</td><td>~00</td><td>00</td></t<>	$\ln \Delta (1m)$	uв	~00	02	~00	~00	00
Animalization De De Vertionin (1) A 1.0 <th1.0< th=""> 1.0 1.0 <th1< td=""><td>Alimentazione DC 24V Ctrl Unit</td><td>Δ</td><td>1.0</td><td>10</td><td>1.0</td><td>10</td><td>10</td></th1<></th1.0<>	Alimentazione DC 24V Ctrl Unit	Δ	1.0	10	1.0	10	10
Consiste at mights of normal of participation of sense bolina direct and integrate bolina	Corrente di Ingresso nominale ²)	~	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Contribute A 10000 3NE1021-0 3NE1022-0 3NE1224-0 3NE1225-0 3NE1227-0 Classe J A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 65 65 65 65 65 Fusibili NH IEC 60947 3NL3830 3NA3830 3NA3832 3NA3836 3NA3140 3NA1344 IEC 60947 Ocrrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 125 100 160 200 160 200 200 250 Valore di resistenza di frenatura D >50mm² Sezione Sezione Sezione Sezio	con / senza hobina di rete	۸	78/88	04/105	115/120	151/168	186/204
Classe J A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 100 125 150 200 250 Corrente nominale A 65 65 65 65 65 Fusibili NH 3NA3830 3NA3832 3NA3836 3NA3140 3NA3144 IEC 60947 A 100 125 160 200 250 Tipo di interruttore automatico 3VL1712- 3VL1716- 3VL3720- 3VL3720- 3VL3720- IEC 60947 A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200- 250 Corrente nominale A 100 125 160 200- 250 0AA0 0AC 0AC <td></td> <td>A</td> <td>70/00 2NE1021.0</td> <td>34/103 2NE1022.0</td> <td>2NE1224.0</td> <td>2NE1225 0</td> <td>2NE1227.0</td>		A	70/00 2NE1021.0	34/103 2NE1022.0	2NE1224.0	2NE1225 0	2NE1227.0
Corrente nominale Corrente nominale SCCR A kA 100 125 150 200 250 Fusibili NH IEC 60947 NA3830 3NA3830 3NA3832 3NA3836 3NA3836 3NA3140 3NA3144 Corrente nominale Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Tipo di interruttore automatico IEC 60947 A 100 125 160 200 250 Gorrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 160 200 250 Corrente nominale A 100 125 125 160 200 200 250 Valore di resistenza della resistenza di frenatura estrema Ω >15 28.2 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 <			SINE 1021-0	SINE 1022-0	SINE 1224-0	SINE 1220-0	JINE 1227-0
Contente nominale SCCR KA foo 123 130 200 230 230 Corrente nominale SCCR KA 65 65 65 65 65 65 Fusibili NH IEC 60947 3NA3830 3NA3830 3NA3832 3NA3836 3NA3140 3NA3144 IEC 60947 A 100 125 160 200 250 Tipo di interruttore automatico 3VL1712- 3VL1716- 3VL3720- 1DC36- 1DC36- 0AA0 0A0 0A0 <td>Classe J Corronto nominalo</td> <td>٨</td> <td>100</td> <td>105</td> <td>150</td> <td>200</td> <td>250</td>	Classe J Corronto nominalo	٨	100	105	150	200	250
Content of Mininale SOCK NA 05	Corrente nominale		100	120	100	200	250
Fusibilit NT IEC 60947 Corrente nominaleA100125160200250Tipo di interruttore automatico IEC 609473VL1712-3VL1716-3VL3720-3VL3720-3VL3720-3VL3720-1BC 609473D33-1DD33-1DD33-1DC36-1DC36-1DC36-1DC36-0AA00AA00AA00AA00AA00AA00AA00AA0Corrente nominaleA100125125160160200160200200250Valore di resistenza della resistenza di frenatura estremaΩ>15>8.2200250Collegamento alla rete L1, L2, L3Bullone M6 sezioneBullone M8 sezioneBullone M8 sezioneSezione max. del cavo collegabile 1050mm²Bullone M8 Sezione max. del cavo collegabile 120mm²Collegamento del motore U2, V2, W2Collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2Sulla custodia con vite M6Sulla custodia con vite M8Collegamento PE netore 3) schermato / non schermatoIP20 oppure IPXXB634 (24.96) / 934 (36.77)PM 340 senza/con filtro di rete integratoIP3.2/27.150.7 / 667		ĸА	00	200	20102020	00	00
Inc. outgatA100125160200250Corrente nominaleA100125160200250Tipo di interruttore automatico3VL1712-3VL1716-1DC36-1DC36-1DC36-0AA0Corrente nominaleA100.1251201003-0AA00AA00AA00AA0Corrente nominaleA100.1251201003-00A00A00A00A00A0<			3NA3630	SINA3032	3NA3030	3NA3140	3INA3144
Contente informitate A 100 123 160 200 200 200 200 200 120 100 120 100 120 100 100 120 3VL3720- 10C36- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 1DC36- 0AA0 0A0	Corrente nominale	٨	100	105	160	200	250
Ipo di interruttore automatico IEC 609473VL1712- 3VL3720- 3VL3720- 1DC36- 0AA03VL3720- 3VL3720- 3VL3720- 1DC36- 0AA0 0AA03VL3720- 1DC36- 0AA0 0AA0 0AA03VL3720- 1DC36- 0AA0 0AA0 0AA03VL3720- 1DC36- 0AA0 0AA0 0AA0 0AA03VL3720- 1DC36- 0AA0 0AA0 0AA0 0AA0 0AA03VL3720- 1DC36- 0AA0 0A0 <br< td=""><td>Corrente nominale</td><td>А</td><td>100</td><td>125</td><td>160</td><td>200</td><td>250</td></br<>	Corrente nominale	А	100	125	160	200	250
IEC 60947IDD 33- OAA0IDD 33- OAA0IDD 33- OAA0IDD 33- OAA0IDD 35- OAA0IDD 35- <td>Tipo di Interruttore automatico</td> <td></td> <td>3VL1/12-</td> <td>3VL1/16-</td> <td>3VL3720-</td> <td>3VL3720-</td> <td>3VL3725-</td>	Tipo di Interruttore automatico		3VL1/12-	3VL1/16-	3VL3720-	3VL3720-	3VL3725-
Corrente nominaleA1000AA00AA00AA00AA00AA00AA00AA0Valore di resistenza della resistenza di frenatura estremaΩ>15>8.2200200250Lunghezza max. del cavo Della resistenza di frenaturam15>8.2505050Collegamento alla rete 	IEC 60947		10033-	10033-	1DC36-	1DC36-	1DC36-
Corrente norminale A 100125 125 160 160 200 160 200 200 250 Valore di resistenza della resistenza di frenatura estrema Ω >15 >8.2 Lunghezza max. del cavo Della resistenza di frenatura m 15 Sezione Bullone M6 sezione Bullone M8 Sezione Sezione Mathematica Collegamento alla rete L1, L2, L3 Bullone M6 collegabile 10 50mm² Bullone M8 Sezione Sezione Bullone M8 Sezione Sezione Mathematica U2, V2, W2 Collegamento circuito intermedio, collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore ³) schermato / non schermato mm 1920 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 19.8 / 27.1 50.7 / 667		•	0AA0	0AA0	0AA0	0AA0	0AA0
Valore di resistenza della resistenza di frenatura estrema Ω >15 >8.2 Lunghezza max. del cavo Della resistenza di frenatura m 15 Collegamento alla rete L1, L2, L3 Bullone M6 sezione del cavo collegabile 10 50mm² Bullone M8 Sezione max. del cavo collegabile 120mm² Collegamento del motore U2, V2, W2 Collegamento circuito intermedio, collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Bulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) schermato / non schermato mm 70 / 100 For / 100 Materia Mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.27.1 50.7 / 667		A	100 125	125 160	160 200	160 200	200 250
della resistenza di frenatura estrema m 15 Lunghezza max. del cavo Della resistenza di frenatura m 15 Collegamento alla rete L1, L2, L3 Bullone M6 sezione del cavo collegabile 10 50mm² Bullone M8 Sezione max. del cavo collegabile 120mm² Collegamento del motore U2, V2, W2 collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore ³) schermato / non schermato m 70 / 100 Grado di protezione IP20 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 637 (24.96) / 934 (36.77)	valore di resistenza	Ω	>15		>8.2		
estrema m 15 Lunghezza max. del cavo Della resistenza di frenatura m 15 Collegamento alla rete L1, L2, L3 Bullone M6 sezione Bullone M8 sezione Sezione max. del cavo collegabile Collegamento del motore U2, V2, W2 collegabile 10 50mm² Sezione max. del cavo collegabile 120mm² Collegamento circuito intermedio, collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) schermato / non schermato m 70 / 100 Grado di protezione IP20 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) Peso senza/con filtro di rete integrato kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	della resistenza di frenatura						
Lunghezza max. dei cavo m 15 Della resistenza di frenatura Bullone M6 Collegamento alla rete Bullone M6 L1, L2, L3 collegabile 10 50mm² Collegamento del motore collegabile 10 50mm² U2, V2, W2 collegabile 10 50mm² Collegamento circuito collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 collegamento PE Collegamento / non schermato sulla custodia con vite M6 Grado di protezione IP20 oppure IPXXB Altezza mm PM 340 senza/con filtro di rete kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	estrema						
Della resistenza di frenatura Bullone M6 Bullone M8 L1, L2, L3 sezione del cavo Sezione max. del cavo collegabile Collegamento del motore collegabile 10 50mm² 120mm² U2, V2, W2 collegamento circuito 120mm² Collegamento circuito circuito 120mm² Intermedio, collegamento per resistenza di frenatura Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) m 70 / 100 schermato / non schermato IP20 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) Peso senza/con filtro di rete integrato kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	Lungnezza max. del cavo	m	15				
Collegamento alla rete Bullone M6 Bullone M8 L1, L2, L3 sezione del cavo Collegamento del motore collegabile 10 50mm² Sezione max. del cavo collegabile U2, V2, W2 collegamento circuito collegamento per resistenza di frenatura per collegamento PE Sulla custodia con vite M6 DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) m 70 / 100 schermato / non schermato IP20 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) Peso senza/con filtro di rete integrato kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	Della resistenza di frenatura		D II M				
L1, L2, L3 sezione del cavo Sezione max. del cavo collegabile Collegamento del motore U2, V2, W2 collegabile 10 50mm² 120mm² 120mm² Collegamento circuito intermedio, collegamento per resistenza di frenatura 200mm² 120mm² DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) m 70 / 100 70 / 100 schermato / non schermato IP20 oppure IPXXB 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.27.1 50.7 / 667	Collegamento alla rete		Bullone M6		Bullone M8		
Collegamento del motore U2, V2, W2 Collegamento circuito intermedio, collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Image: Collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) m 70 / 100 schermato / non schermato IP20 oppure IPXXB Altezza mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 19.8 / 27.1 50.7 / 667	L1, L2, L3		sezione del cavo Sezione max. de		nax. del cav	o collegabile	
Collegamento intermedio, collegamento per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Image: Collegamento per sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) schermato / non schermato m 70 / 100 Grado di protezione IP20 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm (pollici) 498.3 (19.62) / 633 (24.92) (19.8 / 27.1 637 (24.96) / 934 (36.77)	U2, V2, W2		collegabile 10 50mm ² 120mm ²				
intermedio, collegamento per resistenza di frenatura per resistenza di frenatura DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) 70 / 100 schermato / non schermato m Grado di protezione IP20 oppure IPXXB Altezza mm PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm Peso senza/con filtro di rete kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	Collegamento circuito						
resistenza di frenatura Image: Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) m 70 / 100 schermato / non schermato m 120 oppure IPXXB Altezza mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.27.1 50.7 / 667	intermedio, collegamento per						
DCP/R1, DCN, R2 Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) 70 / 100 70 / 100 schermato / non schermato m 70 / 100 Grado di protezione IP20 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) Peso senza/con filtro di rete integrato kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	resistenza di frenatura						
Collegamento PE Sulla custodia con vite M6 Sulla custodia con vite M8 Lunghezza Max. del cavo del motore 3) 70 / 100 70 / 100 schermato / non schermato m 120 oppure IPXXB Grado di protezione IP20 oppure IPXXB 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) Peso senza/con filtro di rete integrato kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	DCP/R1, DCN, R2						
Lunghezza Max. del cavo del motore 3) 70 / 100 schermato / non schermato m 70 / 100 Grado di protezione IP20 oppure IPXXB Altezza mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato (pollici) 19.8 / 27.1 50.7 / 667	Collegamento PE		Sulla custodi	a con vite M6	Sulla custo	dia con vite M8	
motore 3) schermato / non schermato m Grado di protezione IP20 oppure IPXXB Altezza Integrato mm (pollici) 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	Lunghezza Max. del cavo del		70 / 100				
schermato / non schermato IP20 oppure IPXXB Grado di protezione IP20 oppure IPXXB Altezza mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato (pollici) 19.8 / 27.1 50.7 / 667	motore ³)	m					
Grado di protezione IP20 oppure IPXXB Altezza mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato (pollici) 19.8 / 27.1 50.7 / 667	schermato / non schermato						
Altezza mm 498.3 (19.62) / 633 (24.92) 634 (24.96) / 934 (36.77) PM 340 senza/con filtro di rete integrato (pollici) 19.8 / 27.1 50.7 / 667	Grado di protezione		IP20 oppure	IPXXB			
PM 340 senza/con filtro di rete integrato (pollici) Peso senza/con filtro di rete integrato kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	Altezza	mm	498.3 (19.62)) / 633 (24.92)	634 (24.96)	/ 934 (36.77)	
integrato Peso senza/con filtro di rete kg 19.8/27.1 50.7/667	PM 340 senza/con filtro di rete	(pollici)				· /	
Peso senza/con filtro di rete kg 19.8 / 27.1 50.7 / 667	integrato						
integrate	Peso senza/con filtro di rete	kg	19.8 / 27.1		50.7 / 667		
integrato	integrato	- C					

¹) Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V

²)La corrente di ingresso dipende dal carico del motore e dall'impedenza della rete. Le correnti di ingresso valgono per carico con potenza tipica (su base ln) con un'impedenza di rete corrispondente a $U_k = 1\%$ ³)Lunghezza max. del cavo motore 25m (schermato) con Power Module PM 340 dotati di filtro di rete integrato per rispettare i valori limite stabiliti dalla norma EN 61800-3 categoria C2.



3.2.1 Descrizione delle interfacce

Le applicazioni con inverter ≥ 210A sono in esecuzione CHASSIS

Panoramica



Figura 12 Power Module, grandezza costruttiva FX





Figura 13 Esempio di collegamento: Power Module Chassis



3.2.2 Disegni quotati

Disegno quotato grandezza costruttiva FX

La linea tratteggiata indica le distanze di ventilazione da rispettare



Figura 14 Disegno quotato Power Module, grandezza costruttiva FX



3.2.3 Collegamento elettrico

Adattamento della tensione del ventilatore (-T10)

L'alimentazione di tensione dei ventilatori (1 AC 230 V) del Power Module (-T10) viene prodotta dalla rete principale con l'aiuto di un trasformatore. La posizione di montaggio del trasformatore è indicata nelle descrizioni delle interfacce.

Per l'adattamento fine alla rispettiva tensione di rete, i trasformatori sono dotati di prese sul lato primario. Al momento della fornitura queste prese sono sempre impostate sul livello più alto. Nell'utilizzo con una tensione di rete inferiore occorre attivare sul trasformatore la rispettiva presa.

I collegamenti sui morsetti di impostazione devono avvenire sul morsetto "0" e sulla rispettiva tensione di rete.



Figura 15 Morsetti di impostazione per i trasformatori dei ventilatori

L'abbinamento della tensione di rete effettiva per l'impostazione del trasformatore del ventilatore è illustrata nella tabella seguente (preassegnata effettuata in fabbrica: 480 V/ 0 V).

Pericolo di incendio per surriscaldamento in caso di tensione insufficiente del ventilatore dell'apparecchio

Se i morsetti non vengono ricablati alla tensione di rete effettiva, può verificarsi un surriscaldamento con conseguente pericolo per le persone.

Tabella 6	S Assegnazione	della tension	e di rete effettiva	a per l'imp	ostazione sul	trasformatore d	el ventilatore
rubenu e	Roocgnazione			a por rinnp	0310210110 301	liusionnuloic u	

Tensione di rete	Presa sul trasformatore del ventilatore (-10)
380 V ±10 %	380 V
400 V ±10 %	400 V
440 V ±10 %	440 V
480 V ±10 %	480 V



3.2.4 Dati tecnici

Tabella 7 Dati tecnici Power Module Chassis

Tensione di rete 3 AC 380 V 380 V ±10 % (-15% < 1 min)				
N° di ordinazione	6SL3310-	1TE32-1AA3		
Grandezza costruttiva		FX		
Corrente di uscita				
Corrente nominale In	А	210		
Corrente di carico IL	А	205		
Corrente di carico IH	А	178		
per esercizio S6 (40%) I S 6	А	230		
Corrente di picco Imax	А	307		
Tensione di allacciamento				
Alimentazione dell'elettronica	VDC	24 (20.4 28.8)		
Disinserimento per sovratensione	VDC	820 ± 2 %		
Disinserimento per sottotensione	VDC	424		
Potenza tipica 1)				
su base In	kW	110		
su base IH	kW	90		
Frequenza impulsi nominale				
senza derating	kHz	2		
con derating	kHz	8		
Potenza dissipata	kW	2.46		
Aria di raffreddamento necessaria	m³/s	0.17		
Livello di pressione acustica	dB(A)	66/67		
a 50/60 Hz				
Corrente di ingresso nominale	А	229		
Assorbimento di corrente 2) a DC 24 V. max.	А	0.8		
Fusibili NH		3NA3144		
Corrente nominale	А	250		
Fusibili UL classe J		3NE1227		
Corrente nominale	А	250		
Corrente di cortocircuito nominale SCCR	kA	65		
Tipo di interruttore automatico IEC 60947		3VL4725-1DC36-0AA0		
Corrente nominale	А	200250		
Denominazione del tipo di interruttore automatico		3VL3125-3KN30-0AA0		
UL 489/CSA C22.2 No. 5-02				
Corrente nominale	А	250		
Corrente di cortocircuito nominale SCCR	kA	65		
Collegamento alla rete		Connessione piatta per capocorda M10, sezione		
U1, V1, W1		di collegamento max. 2x185mm ²		
Collegamento del motore		Connessione piatta per capocorda M10, sezione		
U2, V2, W2		di collegamento max. 2x185mm ²		
Collegamento circuito intermedio		Serraggio a vite per capocorda M6, sezione di		
DCPA, DCNA, (opzione Braking Module)		collegamento 1x35 mm ²		
Collegamento circuito intermedio		Serraggio a vite per capocorda M8, sezione di		
DCPS, DCNS, (opzione filtro du/dt)		collegamento 1x35 mm ²		
Collegamento PE		Connessione piatta per capocorda M10, sezione		
		di collegamento max. 2x185mm ²		
Lunghezza max. del cavo motore 3)	m	300 (schermato) / 450 (non schermato)		
Temperatura ambiente max.				
Senza derating	°C	40		
Con derating	°C	55		
Grado di protezione		IP20 oppure IPXXB		
Dimensioni	mm	326		
Altezza	mm	1400		
Profondità	mm	356 ⁴)		
Peso	kg	104		

 $^{\rm 1})$ Potenza nominale di un tipico motore asincrono standard con 3 AC 400 V

²)Solo assorbimento di corrente del Power Module. Se si alimenta a DC 24 V una control Unit tramite il Power Module, si deve tener conto del suo assorbimento.

³)Lunghezza max. del cavo del motore 100 m (schermato) in combinazione con filtro di rete per rispettare i valori limite EMC di EN 61800-3 categoria C2

⁴)Profondità = 421mm compreso lo sportello frontale con la control Unit montata



3.2.5 Filtro di rete (Solo PM Chassis)

II PM CHASSIS deve essere accoppiato ad un filtro di rete esterno.



Figura 16 Disegno quotato filtri di rete

Tabella 8 Dimensioni filtro di rete, tutti i valori in mm e (pollici)

6SL3000-	0BE32-5AA0
В	360 (14.17)
Н	240 (9.44)
Т	116 (4.56)
a1	40 (1.57)
a2	25 (0.98)
a3	5 (0.19)
a4	15 (0.59)
а5	11 (0.43)
b	270 (10.62)
h1	200 (7.87)
h2	100 (3.93)
t1	2 (0.07)
t2	78.2 (3.07)
n1 ¹)	220 (8.66)
n2 ¹)	210 (8.26)
n3	330 (12.99)
n4	-
d	9 (0.35)

¹) Le lunghezze n1 e n2 corrispondono alla distanza dei fori.

OMARLIFT

4 COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)

Congiuntamente a una configurazione d'impianto conforme alle contromisure EMC, i filtri di rete limitano i disturbi condotti dai cavi dei Power Module ai limiti fissati dalla normativa EN61800-3, che definisce gli ambienti di installazione e la categoria dei sistemi di azionamento da C1 (migliore) a C4(peggiore).

Tutti i POWER MODULE (PM) sono forniti con filtro di rete e risultano conformi alla categoria C3 (ambienti industriali) secondo quanto previsto dalla normativa EN 61800-3.

Per i PM Blocksize (<180A) ciò è ottenuto tramite filtri di rete integrali, mentre per i PM Chassis (≥210A) deve essere abbinato ad un filtro di rete.

I PM con adeguato filtro di rete sono conformi alla categoria C2 e possono pertanto essere installati in ambienti civili, solo se:

- 1. l'installazione e la messa in servizio vengano effettuate da uno specialista (come definito dalla normativa), nel rispetto dei valori limite per la compatibilità elettromagnetica,
- 2. vengano rispettati i seguenti requisiti aggiuntivi:
- Utilizzo di un cavo schermato a capacità ridotta
- Cavo motore più corto di 25 m nei PM Blocksize (100m nei PM Chassis)
- Frequenza impulsi ≤ 4kHz nei PM Blocksize (≤ 2kHz nei PM Chassis)
- Corrente ≤ corrente ingresso nominale riportata nei dati tecnici

Per i PM Chassis è necessaria una bobina di rete supplementare per rientrare in categoria C2



5 RESISTENZE DI FRENATURA

5.1 PM BLOCKSIZE

5.1.1 Descrizione resistenze frenatura

I Power Module PM340 non sono in grado di recuperare l'energia sviluppatasi nella frenatura nella rete. Per il funzionamento generatorio, come può essere la frenatura di una massa volanica, si deve collegare una resistenza di frenatura che trasformi l'energia prodotta in calore.

Un interruttore termico verifica che la resistenza di frenatura non si surriscaldi e, in caso di superamento dei valori limiti, emette un messaggio che segnala la presenza di un contatto con separazione di potenziale.

5.1.2 Avvertenze di sicurezza

Pericolo di incendio e danni agli apparecchi a causa di dispersione verso terra/cortocircuito I cavi di collegamento della resistenza di frenatura devono essere posati con le adeguate protezioni contro il cortocircuito e la dispersione verso terra. Una dispersione verso terra può provocare un incendio.

- Rispettare le prescrizioni locali in materia di installazione per escludere questo errore.
 - Proteggere i cavi da eventuali danni meccanici.
- Inoltre adottare una delle misure seguenti:
 - Utilizzare cavi con doppio isolamento.
 - Rispettare le distanze di sicurezza adeguate, ad es. mediante l'impiego di distanziatori.
 - Posare i cavi in canaline o tubi separati.

🗥 CAUTELA

Pericolo di ustioni o danni a causa di temperature superficiali elevate della resistenza di frenatura La resistenza di frenatura può surriscaldarsi molto. Il contatto con la superficie può provocare gravi ustioni. I componenti vicini possono essere danneggiati.

- Montare la resistenza di frenatura in modo da escludere qualsiasi contatto. Se questo non fosse possibile, applicare nei punti pericolosi un'adeguata targhetta di avviso visibile e comprensibile.
- Al fine di evitare danni termici ai componenti vicini, rispettare la seguente condizione per i Power Module PM340:
 - Spazi liberi di ventilazione di 100 mm intorno alla resistenza di frenatura





Resistenza di frenatura per Power Module PM340

Figura 17 Disegno quotato resistenza di frenatura per PM340, grandezze costruttive FSA / FSB

Tabella 9 Dimensioni in mm (pollici)

N. di ordinazione	6SL3201-0BE12-0AA0
Grandezza costruttiva	FSB
L	239 (9.40)
L1	226 (8.89)
L2	-
L3	-
D	43.5 (1.71)
D1	-
D2	-
W	149 (5.86)
W1	133 (5.24)





Figura 18 Disegno quotato resistenza di frenatura per PM340, grandezze costruttive FSC / FSD / FSE / FSF

N. di ordinazione	6SE6400-4BD16- 5CA0	6SE6400-4BD21- 2DA0	6SE6400-4BD22- 2EA1	6SE6400-4BD24- 0FA0
Grandezza costruttiva	FSC	FSD	FSE	FSF
L	285 (11.22)	515 (20.27)	645 (25.39)	650 (25.59)
L1	200 (7.87)	350 (13.77)	480 (18.89)	510 (20.07)
L2	145 (5.70)	205 (8.07)	205 (8.07)	270 (10.62)
L3	170 (6.69)	195 (7.67)	195 (7.67)	335 (13.18)
D	150 (5.90)	175 (6.88)	175 (6.88)	315 (12.40)
D1	217 (8.54)	242 (9.52)	242 (9.52)	382 (15.03)
D2	185 (7.28)	210 (8.26)	210 (8.26)	382 (15.03)
W	185 (7.28)	270 (10.62)	270 (10.62)	400 (15.74)
W1	230 (9.05)	315 (12.40)	315 (12.40)	435 (17.12)



5.1.4 Montaggio

La resistenza di frenatura viene collegata per tutte le unità ai morsetti DCP/R1 e R2. A causa del calore sviluppato, le resistenze di frenatura devono essere montate lateralmente accanto ai Power Module.

Le resistenza di frenatura per Power Module PM340 delle grandezze costruttive FSB sono realizzate come componenti per montaggio sottostante. Se i Power Module PM340 di grandezza costruttiva FSB funzionano senza reattanza di rete, le resistenze di frenatura possono essere montate anche sotto i Power Module.

Le resistenze di frenatura per i Power Module PM340 delle grandezze costruttive da FSC a FSF andrebbero collocate all'esterno del quadro elettrico o all'esterno del locale in cui è situato il quadro di distribuzione per tenere lontano il calore dissipato dalla zona dei Power Module. In questo modo si riducono gli oneri per la climatizzazione del quadro elettrico.

Le resistenze di frenatura possono essere montate in orizzontale o in verticale. In caso di montaggio verticale i collegamenti dei cavi devono essere in basso.

5.1.5 Dati tecnici

Tabella 11 Dati tecnici resistenze di frenatura per Power Module PM340, grandezze costruttive FSB, FSC

N. ordinazione		6SL3201-0BE12-0AA0	6SE6400-4BD16-5CA0	
Adatto per Power Module		FSB ²)	FSC ²)	
grandezza costruttiva				
Resistenza	Ω	160	56	
Potenza tipica PDB	kW	0.2	0.65	
Potenza di picco Pmax	kW	4.0	13	
Durata del carico per la potenza di picco Ta	S	12.6	13.1	
Periodo del ciclo di carico del freno T	s	252	262	
Grado di protezione		IP20 oppure IPXXB	IP20 oppure IPXXB	
Collegamento di potenza (incluso PE)		Pigtail 3 x 1.5mm ² schermato lunghezza 0.5 m	Pigtail 3 x 1.5mm ² schermato lunghezza 0.9m	
Termointerruttore (contatto normalmente chiuso) Carico di contatto max. Cavo di collegamento		AC 250V / 2.5A	AC 250V / 2.5A	
Peso	kg	1.6	3.8	

Informazioni sui numeri di ordinazione sono disponibili sul manuale SIEMENS

¹)Power Module Blocksize, 1AC

²)Power Module Blocksize, 3 AC



Tabella 12 Dati tecnici resistenze di frenatura per Power Module PM340, grandezze costruttive FSD FSF				
N. ordinazione		6SE6400-4BD21- 2DA0	6SE6400-4BD22- 2EA1	6SE6400-4BD24- 0FA0
Adatto per Power Module grandezza costruttiva		FSD ¹)	FSE ¹)	FSF ¹)
Resistenza	Ω	27	15	8.2
Potenza tipica PDB		1.2	2.2	4.0
Potenza di picco Pmax		24	44	80
Durata del carico per la potenza di picco Ta		13.6	14.5	13.1
Periodo del ciclo di carico del freno T		271	290	252
Grado di protezione		IP20 oppure IPXXB	IP20 oppure IPXXB	IP20 oppure IPXXB
Collegamento di potenza		Bullone M6	Bullone M6	Bullone M6
Termointerruttore (contatto normalmente chiuso) Carico di contatto max. Cavo di collegamento		AC 250V / 2.5A	AC 250V / 2.5A	AC 250V / 2.5A
Peso		7.4	10.6	16.7

¹)Power Module Blocksize, 3AC

Cicli di carico



Figura 19 Diagramma di carico per resistenza di frenatura forma costruttiva Blocksize

Periodo del ciclo di carico del freno T[s] Ta [s] Durata del carico per la potenza di picco PDB [W] Potenza tipica della resistenza di frenatura Pmax [W]Potenza di picco della resistenza di frenatura



5.2 PM CHASSIS (\geq 210A)

5.2.1 Braking Module

5.2.1.1 Descrizione

Un Braking Module (e una resistenza di frenatura esterna) viene utilizzato se l'azionamento è frenato occasionalmente oppure se deve essere frenato in modo mirato (ad es. OFF D'EMERGENZA categoria 1). Il Braking Module è dotato di elettronica di potenza e del relativo comando. La tensione di alimentazione dell'elettronica viene prelevata dal circuito intermedio.

Durante il funzionamento, l'energia del circuito intermedio si trasforma in calore dissipato in una resistenza di frenatura esterna posta al di fuori del quadro elettrico.

A questo scopo nel Power Module è disponibile un posto connettore.

Struttura

I Braking Module in formato chassis vanno installati in un posto connettore situato all'interno del Power Module e vengono raffreddati in modo forzato tramite i ventilatori del modulo. Il collegamento del Braking Module al circuito intermedio avviene tramite i cavi flessibili

5.2.1.2 Braking Module per la grandezza costruttiva FX



Nota: In questo Braking Module vengono realizzati le interfacce R1 e DCPA tramite un collegamento comune.

Figura 20 Braking Module per Power Module, grandezza costruttiva FX





Figura 21 Esempio di collegamento di un Braking Module



	1	Allentare le due viti M6. Sollevare il pannello frontale verso l'alto.
	2	Svitare le due viti situate sulla piastra di copertura superiore e il dado sul lato sinistro. Rimuovere la piastra di copertura sinistra.
	3	Svitare le 4 viti situate sulla piastra di copertura superiore e le tre viti di fissaggio sul lato posteriore. Rimuovere la piastra di copertura superiore.
1 30 4	4	Svitare le 3 viti della copertura cieca. Rimuovere la copertura cieca.
	5	Inserire il Braking Module al posto della copertura cieca e fissarlo con le viti della copertura cieca svitate in precedenza.
5	6	Fissare la barra all'adattatore sul collegamento DCNA con un dado per impedire la rotazione della barra. A questo scopo sulla barra dell'adattatore è previsto un piccolo bullone che deve essere a contatto con il lato inferiore del collegamento DCNA
	7	Fissare il cavo di collegamento per il circuito intermedio con 2 viti (collegamento del Braking Module) e 2 dadi (collegamento del circuito intermedio).
		 La piastra di copertura superiore – punto 3 La piastra di copertura sinistra – punto 2 Il pannello frontale – punto 1
(R1, R2) è presente un'apertura nella coperti	a di tr ura.	enatura, sopra al connettori per la resistenza di frenatura

NOTA:

Attenersi strettamente alle coppie di serraggio prescritte.



5.2.1.5 Dati tecnici

Tabella 13 Dati tecnici Braking Module

N. di ordinazione	6SL3300-1AE31-3AA0
Adatto al montaggio nei Power Module della grandezza costruttiva	FX
PDB Potenza (potenza ipotetica)	25 kW
P15 Potenza (potenza nominale)	125 kW
P20 Potenza	100 kW
P40 Potenza	50 kW
Soglia di intervento impostabile	774 V (673V)
Ingresso digitale	
Tensione nominale	-3 30V
Livello Low (un ingresso digitale aperto viene interpretato come "Low")	-3 5V
Livello High	15 30 V
Corrente assorbita (tip. A DC 24V)	10 mA
Sezione Max. collegabile	1.5 mm ²
Uscita digitale (resistente a cortocircuito permanente)	
Tensione nominale	DC 24 V
Corrente di carico max. dell'uscita digitale	500 mA
Sezione max. collegabile	1.5 mm ²
Collegamento R1/R2	Vite M8
Sezione max. dei collegamenti R1/R2	35 mm ²
Peso	3.6 Kg

5.2.2 Descrizione Resistenza di frenatura

Tramite la resistenza di frenatura si riesce a dissipare l'energia in eccesso del circuito intermedio nel funzionamento generatorio.

La resistenza di frenatura si collega ad un Braking Module . collocando la resistenza di frenatura al di fuori del quadro di comando o del locale in cui è situato l'impianto di comando, si può evacuare il calore dissipato dalla zona dei Power Module , riducendo così i costi di climatizzazione.

Sono disponibili resistenza con potenza tipica di 25 kW e 50 kW.

Poiché le resistenze di frenatura dei Power Module possono essere impiegate con un campo di tensione esteso, per ridurre i requisiti di tensione del motore e dei Power Module è possibile adeguare la tensione impostando le soglie di intervento sul Braking Module.

Un interruttore di protezione della temperatura verifica che la resistenza di frenatura non si surriscaldi e, in caso di superamento dei valori limite, emette un messaggio che segnala la presenza di un contatto con separazione del potenziale.

5.2.3 Avvertenza di sicurezza per resistenza di sicurezza Chassis

Pericolo di morte per folgorazione a causa della carica residua dei condensatori del circuito intermedio sul Braking Module

Il contatto con contattori sotto tensione sul Braking Module può provocare morte o gravi lesioni fisiche.

- Chiudere il Braking Module solo con il Power Module scollegato dalla tensione.
- Chiudere il Braking Module solo dopo che sono trascorsi 5 minuti. Misurare la tensione prima dell'inizio dei lavori sui morsetti dei morsetti del circuito intermedio DCP e DCN.

Pericolo di incendio per surriscaldamento in caso di spazi liberi di ventilazione insufficienti

Se gli spazi liberi di ventilazione sono insufficienti, può verificarsi un surriscaldamento con conseguente pericolo per le persone.

 rispettare assolutamente spazi liberi di ventilazione di 200 mm su tutti i lati dei componenti con griglie di ventilazione.

🖺 AVVERTENZA

Pericolo di incendio e danni agli apparecchi a causa di dissipazione verso terra/cortocircuito

OMARLIFT

i cavi di collegamento della resistenza di frenatura devono essere posati con le adeguate protezioni contro il cortocircuito e la dispersione verso terra

AUTELA

Pericolo di ustioni a causa di temperature superficiali elevate della resistenza di frenatura

- La resistenza di frenatura può surriscaldarsi molto. Il contatto con la superficie può provocare ustioni gravi.
 - Montare la resistenza di frenatura in modo da escludere qualsiasi contatto. Se questo non fosse possibile, applicare nei punti pericolosi un'adeguata targhetta di avviso visibile e comprensibile.

Rischio di incendio a causa del calore dissipato di una resistenza di frenatura

Se una resistenza di frenatura è montata in modo improprio , sussiste il pericolo di surriscaldamento dei componenti e di incendio con sviluppi di fumo.

- Montare la resistenza di frenatura esclusivamente sul pavimento.
- Installare la resistenza di frenatura verticalmente e in modo non vincolato. L'ambiente deve essere in grado di scaricare l'energia convertita dalla resistenza di frenatura.
- Mantenere una distanza sufficiente da eventuali oggetti infiammabili.
- Non collocare alcun oggetto sopra la resistenza di frenatura

ATTENZIONE

Danni della resistenza di frenatura a causa della penetrazione di acqua La penetrazione di acqua può danneggiare la resistenza di frenatura.

• In caso di installazione all'aperto, prevedere una copertura di protezione contro le precipitazioni atmosferiche allo scopo di mantenere il grado di protezione IP20.



1) Targhetta dei dati tecnici

- 2 T1/T2 morsetto a vite (2,5 mm²)
- 3 Perni filettati (M8)
- (4) Collegamento di terra (M8)
- 5 M50
- 6 M12
- Figura 22 Disegno quotato resistenza 25 kW/125 kW




① Targhetta dei dati tecnici

2 Perni filettati (M10)

- (3) T1/T2 morsetto a vite (2,5 mm²)
- (M10)
- 5 M50

6 M12

Figura 23 Disegno quotato resistenza 50 kW/250 kW

5.2.5 Collegamento elettrico

Le sezioni consigliate sono:

- Per 25 kW: 35 mm²
- Per 50 kW: 50 mm²

5.2.6 Dati tecnici

Tabella 14 Dati tecnici resistenze di frenatura

N. di ordinazione	Unità	6SL3000-1BE31-3AA0	6SL3000-1BE32-5AA0
PDB Potenza (potenza ipotetica)	kW	25	50
P15 Potenza (potenza nominale)	kW	125	250
Corrente max.	А	189	378
Ingresso cavi		Tramite passacavo M50	Tramite passacavo M50
Collegamento della potenza		Tramite morsetto a bullone M10	Tramite morsetto a bullone M10
Sezione max. collegabile	mm²	50	70
Grado di protezione		IP20	IP20
Larghezza x altezza x profondità	mm	740 x 605 x 485	810 x 1325 x 485
Termointerruttore (contatto normalmente chiuso), carico di contatto max., cavo di collegamento		AC 240 V / 10 A	AC 240 V / 10 A
Peso	kg	50	120



6 CONTROL UNIT CU310-2 PN (PROFINET)

6.1 **DESCRIZIONE**

Le Control Unit sono state progettate per poter funzionare su un Power Module con forme costruttive Blocksize o Chassis.



La Control Unit CU310-2 PN (PROFINET) è un'unità di regolazione per azionamenti singoli, nella quale si svolgono le funzioni di regolazione e di comando dell'azionamento.

Questa unità controlla i Power Modul Blocksize tramite l'interfaccia PM-IF e viene montata direttamente sul Power Module.

Nella tabella sono elencate le interfacce della CU310-2 PN

Tabella 15 Panoramica delle interfacce della CU310-2 PN

Тіро	Quantità
Ingressi digitali con separazione di potenziale	11
Ingressi/uscite digitali con separazione di potenziale	8
Uscita digitale con separazione di potenziale	1
Ingresso analogico senza separazione di potenziale	1
Interfaccia DRIVE-CLiQ	1
Interfacce PROFINET	2
Interfaccia seriale (RS232)	1
Interfaccia encoder (HTL/TTL/SSI)	1
LAN (Ethernet)	1
Ingresso sensore di temperatura	1
Morsetto EP	1
Prese di misura	3

NOTA:

Per le caratteristiche delle interfacce e degli ingressi/uscite fare riferimento al manuale SIEMENS S120-GH6



AVVERTENZA

Pericolo di incendio in caso di surriscaldamento in caso di spazi liberi di ventilazione insufficienti:

- Rispettare assolutamente uno spazio libero di ventilazione di 50 mm sopra e sotto la Control Unit e il Control Unit Adapter.
- Accertarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite da cavi di collegamenti.

🔔 AVVERTENZA

Una parametrizzazione errata può provocare malfunzionamenti delle macchine e di conseguenza il rischio di morte e lesioni

6.3 DESCRIZIONE DELLE INTERFACCE

Panoramica



Figure 24 Panoramica interfacce CU310-2 PN

Nota:

Lo switch degli indirizzi PROFIBUS sulla CU310-2 PN non svolge alcuna funzione.

Scheda di memoria

Vanno utilizzate solo schede di memoria Siemens con la CU310-2 PN, sulle quali viene precaricata di fabbrica il software di gestione dell'ascensore.



NON RIMUOVERE PER NESSUN MOTIVO LA COMPACT-FLASH. RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO/PERDITA SOFTWARE

6.4 SIGNIFICATO DEI LED

Funzione dei LED

Sul lato frontale dell'involucro della CU310-2 PN si trovano quattro LED (vedere Panoramica interfacce CU310-2 PN (Figure 24)).



Tabella 16 LED

RDY	Ready
СОМ	Stato della comunicazione del bus di campo
OUT>5V	Alimentazione encoder > 5 V (TTL / HTL)
MOD	Modo operativo (riservato)

Durante l'avvio della Control Unit i singoli LED possono essere spenti o accesi (a seconda della condizione in cui si trova il sistema). Se il sistema è acceso, il colore dei LED indica lo stato della fase di avviamento corrispondente (vedere Comportamento dei LED all'avvio).

In caso di errore l'avviamento si interrompe nella fase in cui si trova il sistema. I LED accesi conservano il colore che avevano in quel momento per consentire di individuare l'errore in base alla combinazione di LED accesi e spenti.

Se invece la CU310-2 PN si avvia senza errori, tutti i LED si spengono per un breve periodo di tempo. Il sistema è pronto per il funzionamento quando il LED "RDY" diventa verde.

Con il sistema in funzione tutti i LED sono controllati dal software caricato (vedere comportamento LED durante il funzionamento)

Comportamento dei LED all'avvio

Per informazioni riguardo alla fase di avvio con verifica software/firmware fare riferimento al manuale SIEMENS S120 - GH6

Comportamento dei LED durante il funzionamento

LED	Colore	Stato	Descrizione/causa	Rimedio
RDY	-	Spento	L'alimentazione dell'elettronica manca oppure	Verificare
(READY)			non rientra nel campo di tolleranza.	l'alimentazione
				elettrica del motore
	Verde	Luce fissa	Il componente è pronto per il funzionamento. La comunicazione ciclica DRIVE-CLiQ è in corso.	-
		Luce lampeggiante 1x2 sec	Messa in servizio/reset	-
		Luce lampeggiante 2x1 sec.	Scrittura sulla scheda di memoria.	-
	Rosso	Luce lampeggiante 2x1 sec.	Errori generici	Verificare la parametrizzazione/ configurazione
	Rosso/ Verde	Luce lampeggiante 1x2 sec	Control Unit pronta per il funzionamento, mancano però le licenze software.	Installare le licenze mancanti
	Arancione	Luce lampeggiante 1x2 sec	Aggiornamento del firmware dei componenti Drive-CLiQ collegati in corso.	-
		Luce lampeggiante 2x1 sec.	Aggiornamento del firmware dei componenti Drive-CLiQ completato. Attesa del Power On del componente in questione.	Inserire alimentazione elettrica del componente.
	Verde/ Arancione oppure Rosso/ Arancione	Luce lampeggiante 2x1 sec.	Il riconoscimento del componente tramite LED è attivato (vedere il manuale delle liste SINAMICS S120/S150). Nota : Le due possibilità dipendono dallo stato del LED all'attivazione.	-

Tabella 17 Descrizione dei LED durante il funzionamento della CU310-2 PN









Figura 25 Disegno quotato Control Unit CU310-2 PN, tutte le indicazioni sono in mm (pollici)

6.6 DATI TECNICI

Tabella 18 Dati tecnici CU310-2 PN

6SL3040-1LA01-0AA0	Unità	Valore
Alimentazione		
Tensione	VDC	DC 24 (20.4 28.8) raddrizzata
Corrente (senza DRIVE-CLiQ e uscite digitali)	ADC	0.8
Potenza dissipata		
Lunghezza massima cavi DRIVE-CLiQ	W	<20
	m	100
Collegamento PE/massa	Sulla custodia con vite M4	4/3 Nm
Tempo di reazione	Il tempo di reazione degli ingressi/uscite digitali dipende dalla	
	valutazione (1)	
Ingressi:	VDC	-330
 Corrente assorbita (a 24V) 	mA	6
 Livello segnale (incl. ondulaz.) 		
- Alto	V	1530
- Basso	V	-35
Uscita:	VDC	24
 Corrente carico max. 	mA	500
Peso	Kg	0.95
(1) Der informazioni vadara il Manuala dalla liata		aanitala "Cahami lagiai"

(1) Per informazioni vedere il Manuale delle liste SINAMICS S120/S150, capitolo "Schemi logici".

Siemens S120_IT_rev06-08062017.docx



6.7 MONTAGGIO

Power Module Blocksize

La Control Unit (CU310-2 PN) può essere montato sui Power Module Blocksize di tutte le grandezze costruttive. La comunicazione tra gli apparecchi avviene attraverso l'interfaccia PM-IF.

Montaggio

1. Inserire la Control Unit sul PM.

2. Spingere indietro la Control Unit fino a farli scattare nella linguetta blu di ritenuta.

Le illustrazioni mostrano il montaggio di Control Unit sul PM340 (grandezza costruttiva FSD) sull'esempio di una CU310-2 PN.



Smontaggio



Power Module Chassis

1. Collegare le interfacce DRIVE-CLiQ di Power Module Chassis e Control Unit. L'interfaccia DRIVE-CLiQ del Power Module Chassis si trova dietro la piastra in metallo.

2. Montare la Control Unit sulla piastra in metallo.



7 COLLEGAMENTI ELETTRICI

7.1 COLLEGAMENTO CIRCUITO DI POTENZA

Tutte le connessioni elettriche, devono essere effettuate nel rispetto di quanto riportato nella tabella seguente:

U1;V1;W1	Ingresso alimentazione rete	Collegare le fasi di ingresso della rete di alimentazione, indipendentemente dal suo senso ciclico.
U2;V2;W2	Uscita inverter	Collegare le tre fasi ai contattori e quindi al motore.
R1; R2-	Resistenza esterna di frenatura	Collegare la resistenza esterna di frenatura (se necessaria).
-ŀ•	Terra	Collegare alla terra dell'impianto.

7.2 AVVERTENZE

- 1- Non alimentare l'inverter senza aver fatto il collegamento di terra.
- 2- Per aumentare la protezione dell'inverter (specialmente contro sovratensioni dovute ad eventi atmosferici), si possono prevedere, in serie ai morsetti d'ingresso della rete d'alimentazione, tre fusibili extrarapidi (uno per ogni fase), dimensionati in funzione delle diverse taglie.
- 3- Allo scopo di non danneggiare irrimediabilmente l'inverter, **non connettere resistenze di frenatura che abbiano valori ohmici o di potenza inferiori a quelli riportati nella relativa tabella (vedi).**
- 4- L'inverter va collegato <<a monte>> dei contattori di potenza.
- 5- Durante il funzionamento la resistenza esterna di frenatura si riscalda. Non fissarla vicino a materiali infiammabili, o a contatto con essi, proteggerla per evitarne il contatto diretto
- 6- Effettuare un cablaggio di terra e delle masse a regola d'arte.
- 7- Fare particolare attenzione al collegamento di potenza, se si cambiano fra di loro ingresso e uscita, si ha la rottura dell'inverter.

7.3 REGOLE PER IL CABLAGGIO INVERTER – MOTORE CONFORME EMC

Per eseguire un corretto cablaggio del gruppo INVERTER – MOTORE, oltre a quanto descritto nel Capitolo 4 sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), seguire le procedure descritte di seguito:

- 1- La terra generale dell'edificio, deve essere connessa direttamente sia all'inverter sia al motore.
- 2- I cavi di potenza per il collegamento inverter/contattori e contattori/motore devono essere più corti possibile, quadripolari (tre fasi più filo giallo/verde di terra) di tipo schermato, oppure quattro cavi non schermati fasciati fra loro e inseriti all'interno di una canalina o un tubo metallico collegato a terra. In altre parole, nello stesso cavo o nello stesso tubo ci deve essere un conduttore di terra il più vicino possibile ai cavi di potenza. Nel caso di cavo schermato, deve essere garantita la continuità della calza di terra fra il tratto inverter/contattori e contattori/motore.

È consigliabile collegare lo schermo a terra da entrambi i lati, con una connessione a 360° o con morsetti speciali.

Nel caso che la connessione dello schermo a terra a 360° non sia possibile all'interno della morsettiera del motore, si deve mettere a terra lo schermo sulla carcassa prima di entrare in morsettiera.

- 3- Anche se non è indispensabile, è bene mettere il cavo schermato anche nella linea di potenza in ingresso, in modo da evitare che disturbi irradiati siano portati all'esterno dal cavo.
- 4- I cavi di potenza (ingresso e uscita) e i cavi di comando inverter devono essere il più lontano possibile e non essere paralleli, anche se schermati; nel caso che i cavi si incrocino, devono essere disposti in modo da formare un angolo di 90°
- 5- Indipendentemente dalla connessione alla terra generale dell'edificio, la carcassa del motore DEVE essere collegata sia allo schermo del cavo, sia al conduttore giallo/verde di terra che si trova all'interno del cavo schermato.



6- L'inverter emette disturbi irradiati, di conseguenza questi disturbi possono essere captati e portati all'esterno del quadro, dei cavi, in particolare dai cavi flessibili che li irradiano nel vano corsa. Se si vuole evitare questo inconveniente, per i collegamenti dei comandi fra logica quadro e inverter, è necessario usare conduttori schermati con lo schermo collegato a terra da entrambi i lati. Non è consentito usare cavi schermati con lo schermo non collegato a terra, in quanto i disturbi, in tal caso, sono maggiori che con il cavo senza schermo.

Qualsiasi conduttore di un cavo multipolare libero e non utilizzato, deve essere collegato a terra da entrambi i lati.

- 7- Qualunque cavo, sia di comando che di collegamento esterno per vano e cabina, non deve mai essere vicino e parallelo al cavo di potenza, anche se schermato; se per necessita devono essere paralleli, devono essere in canaline metalliche distinte.
- 8- Tutti i collegamenti di terra devono essere il più corto e largo possibile.
- 9- Per evitare interventi indesiderabili dell'interruttore differenziale è bene:
 - Fare collegamento di potenza il più corto possibile
 - Usare interruttori differenziali idonei (tipo A o B da 30mA)
 - Diminuire (ove possibile) la frequenza portante dell'inverter: infatti più bassa è la frequenza , maggiore è il rumore del motore, ma minori sono le correnti di fuga versa terra e i disturbi EMC; gli avvolgimenti del motore risultano meno stressati.



7.4 SCHEMA ELETTRICO DI CONNESSIONE SIEMENS S120

Di seguito è riportato uno schema per l'esecuzione del cablaggio dell'inverter con tutti i collegamenti elettrici. Tutte le alimentazioni a 24V sono da intendersi in corrente continua (DC) raddrizzata. **Evidenziati in rosso i collegamenti che devono essere realizzati**.



Figura 27 Esempio di collegamento CU310-2 PN senza funzione Safety

La porta X131.2 può essere utilizzata per resettare automaticamente alcuni errori del Sistema da parte del quadro elettrico, sulla base della valutazione eseguita da quest'ultimo.

I comandi X121.7-Emergenza e X131.4-Piano Corto, consentono di settare specifici valori ridotti dell'alta velocità che verranno impiegate al posto del valore standard dell'alta velocità.



X121.7 è da intendersi come un comando +24V da utilizzare qualora si voglia ridurre la potenza impegnata in condizioni di alimentazione tramite UPS (ad esempio in condizioni d'emergenza attivate dai vigili del fuoco). Vedi paragrafo 10.4.4.

X121.7 non è il comando di discesa d'emergenza in caso di mancanza di tensione per attivare l'apertura della valvola.

Le uscite (DO) sono dei segnali +24V che garantiscono max 0,5A e non sono in grado di alimentare direttamente le bobine!

TERMOCOPPIA 7.5

Per il corretto funzionamento dell'inverter e garantire le compensazioni di temperatura, deve essere collegata una termocoppia PT100 e il relativo trasmettitore amplificato ai terminali X131.7 e X131.8 della CU.

OmarLift fornisce in dotazione una termocoppia e un amplificatore SENECA, posizionato nella scatola elettrica.

Dati tecnici dell'amplificatore:

T120 TRASMETTITORE A	2 FILI PER SONDE PT100	E NI100		Altre Caratterist Reiezione alla fred
Descrizione Generale Lo strumento T120 converte u (EN 60 751) o N1100 con colle corrente per loop 420 mA (tec Caratteristiche del modulo sor %Elevata precisione %Conversione della misura a %Ridottissimo ingombro %Configurabilità mediante Per www.seneca.it	n segnale di temperatur: gamento a 2, 3 o 4 fili in :nologia 2 fili). io: 16 bit C con software dedicato	a letto tramite so un segnale norr KT120 scarica	onde PT100 malizzato in bile dal sito	Errore per EMI(*) Influenza della cavi: Coefficiente di Ter Periodo di Campio Tempo di rispo sta Grado di protezio Condizioni ambie
Caratteristiche Tecniche Ingresso PT100 - EN 60751	/A2 (ITS-90)			
Range di misura : Range di resistenza : Minimo span : Corrente sul sensore : Resistenza dei cavi : Collegamento : Risoluzione :	-200 - +650 °C 18,5 Ω - 330 Ω 20 °C 750 μA Nominale 25 Ω Massima per filo 2, 3 o 4 fili ~ 6 mΩ)		Temp. magazzina Connessioni : Sezione dei condi Spellatura dei con Contenitore : Dimensioni : Normative :
Ingresso NI100				CC
Range di misura : Range di resistenza : Minimo span : Corrente sul sensore : Resistenza dei cavi : Collegamento : Risoluzione ;	-60 - +250 °C 69 Ω - 290 Ω 20 °C 750 μA Nominale 25 Ω Massima per fik 2, 3 o 4 fili ~ 6 mΩ)		Diagramma: Res Ra
Uscita/Alimentazione				
Campo di funzionamento: Uscita in corrente : Resistenza di carico :	5-30 Vpc 4-20 mA, 20-4 mA (ter 1 kΩ @ 26 Vpc, 21 Resistenza di carico funzionamento a pag	cnologia 2 fili) 1 mA (vedere vs Tensione	diagramma minima di	
Risoluzione : Uscita in caso di over-range : Uscita in caso di guasto : Protezione uscita in corrente	1 μA(> 14 bit) 102,5% del fondo scala 105% del fondo scala (circa 30 mA	a (veditabella a p veditabella a pa	pag. 3) g. 3)	(*) EMI: interferenze
SENECA	MI001352-I	ITALI	ANO - 1/6	SENECA

iche

ind o our attoriotion o	
Reiezione alla freq. direte : Errore di trasmissione : Errore per EMI (*) : Influenza della resistenza cavi:	50 Hz e 60 Hz (impostabile) Massimo tra 0,1 % (del campo di misura) o 0,1 °C < 0,5 % 0,005 Ω/Ω
Coefficiente di Temperatura : Periodo di Campionamento : Tempo di risposta (1090%) :	< 100 ppm, Tipico: 30 ppm 100 ms (con reiezione ai 50 / 60 Hz disabilitata) 300 ms (con reiezione ai 50 / 60 Hz abilitata) < 220 ms (con reiezione ai 50 / 60 Hz disabilitata) < 620 ms (con reiezione ai 50 / 60 Hz abilitata)
Grado di protezione :	IP20
Condizioni ambientali : Temp. magazzinaggio: Connessioni : Sezione dei conduttori : Spellatura dei conduttori : Contenitore : Dimensioni :	Temperatura -40 -+85 °C Umidità 30 -90 % a 40 °C non condensante Altitudine: 2000 mslm -40 - +105 °C Morsetti a molla 0,2.2,5 mm ³ 8 mm Nylon / Vetro, colore nero 20,0 mm x ∳ 44,0 mm
Normative :	EN61000-6-4/2002-10 (emissione elettromagnetica, ambiente industriale) EN61000-6-2/2006-10 (im munità elettromagnetica, ambiente industriale)

sistenza di Carico vs tensione minima di funzionamento



e elettromagnetiche.

MI001352-I ITALIANO - 2/6

Siemens S120_IT_rev06-08062017.docx



presente NO

PT100

Configurazione di Fabbrica

Lo strumento esce dalla fabbrica con la seguente configurazione di default che corrisponde (salvo diversa indicazione riportata sullo strumento) a :

Collegamento RTD → 3 fili Filtro Ingresso Inversione Uscita \$ -Tipo RTD Inizio Scala di misura → Fondo Scala di misura → Uscita per Guasto Over-Range

- 0°C 100°C verso l'alto della scala di uscita
- → SI: ammesso fuoriscala del 2,5%, guasto al 5%

Configurazione e accessori

La configurazione del modulo tramite PC (vedi disegno sottostante) è possibile utilizzando

iseguentiaccessori S117P: USB to RS232/TTL PM002411: Cavo di collegamento tra S117P e T120

KT120: Software di programmazione dedicato Il modulo può essere configurato anche se non alimentato dal loop 4..20 mA, traendo alimentazione tramite il connettore di programmazione.

Una volta in possesso degli accessori sopra descritti è possibile impostare i seguenti parametri:



%Inizio e Fine scala di misura

%Collegamento RTD: 2 fili, 3 fili, 4 fili.

%Rejezione a 50 e 60 Hz(*): Assente o Presente

%Filtro di misura: Assente o Presente (1, 2, 5, 10, 30, 60 secondi).

%Uscita: Normale (4 - 20 mA)o Invertita (20 - 4 mA).

%Tipo RTD: PT100 o NI100.

%Compensazione resistenza cavi per misura a 2 fili

%Impostazione valore uscita in caso di guasto: verso il basso della scala di uscita o verso l'alto della scala di uscita.

È inoltre possibile la calibrazione della scala dell'uscita.

(*) Il filtro stabilizza la misura ma rallenta il tempo di risposta portandolo a circa 620 ms, inoltre garantisce la reiezione del disturbo a 50/60 Hz sovrapposto al segnale di misura. (**) Per i valori corrispondenti vedasi la tabella sottostante.

1259/ Limite d

SENECA	MI001352-I	ITALIANO - 3/
4 mA	3,6 mA	< 3,4 mA
20 mA	20,4 mA	21 mA
Limite dell'uscita	Over-range / Guasto ± 2,5 %	Guasio $\pm 5\%$

Collegamento a 4 fili

20 mA 4 mA

Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Permette di ottenere la massima precisione dato che lo strumento legge la resistenza del sensore indipendentemente dalla resistenza dei conduttori. Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 4 fili





Uscita

Collegamento loop corrente (corrente regolata).

Per i collegamenti elettrici si raccomanda l'utilizzo di cavo schermato

Nota: per ridurre la dissipazione dello strumento, è conveniente collegare un carico > 250

Schema funzionamento morsetti con Connessione Push-wire





MI001352-I

ITALIANO - 5/6

Ş ð 6 (4) ∅ 6 1. Alzare la plastica di 3 🛛 protezione utilizzando . l'apposita fessura. 20 2. Spostare la plastica (1) ∅ di protezione come nel disegno.

Vista lato frontale: Posizione e numerazione morsetti



Collegamenti Elettrici

Ingresso Il modulo accetta in ingresso una sonda di temperatura PT100 (EN 60 751) o NI 100 con collegamento a 2, 3 o 4 fili.

Per i collegamenti elettrici si raccomanda l'utilizzo di cavo schermato.

Collegamento a 2 fili

Collegamento utilizzabile per brevi distanze (< 10 m) tra il modulo e la sonda. Va tenuto presente che questo collegamento introduce nella misura un errore pari alla resistenza dei cavidi collegamento (eliminabile via software).

Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 2 fili.

Collegamento a 3 fili

Collegamento da utilizzare per distanze medio-lunghe (> 10 m) tra il modulo e la sonda. Lo strumento esegue la compensazione della resistenza dei cavi di collegamento. Affinché tale compensazione sia corretta è necessario che la resistenza di ciascun conduttore sia uguale, in quanto lo strumento per effettuare la compensazione misura la resistenza di un conduttore e suppone che la resistenza degli altri cavi sia identica. Il modulo deve essere opportunamente programmato da PC per collegamento a 3 fili.



Dimensioni e ingombri





Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi con servizio di raccolta differenziata). 1 simbolo presente sul prodotto o sulla sua confezione indica che il prodotto non verrà trattato come rifiuto domestico. Sarà invece consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle

Questo documento è di proprietà SENECA srl. La duplicazione e la riproduzione sono vietate, se non autorizzate. Il contenuto della presente documentazione corrisponde ai prodotti e alle



SENECA

SENECA s.r.l. Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALY Tel. +39.049.8705355 - 8705359 - Fax +39.049.8706287 e-mail: info@seneca.it www.seneca.it

MI001352-I/E

7-5







8

PROGRAMMAZIONE TRAMITE COMPUTER (preferibile, se disponibile)

La programmazione tramite PC non è disponibile su tutte le tipologie di impianto, in base alle caratteristiche dell'inverter SIEMENS (richiesto CFC v4.8 o superiori)

MESSA IN SERVIZIO 8.1

Per semplicità è preferibile eseguire la messa in servizio tramite PC utilizzando il software STARTER, piuttosto che impostare i parametri dal pannello operatore. Il software STARTER è scaricabile gratuitamente dal sito SIEMENS (<u>www.siemens.com</u>) selezionando AUTOMATION e SERVICE SUPPORT.
Alcune funzionalità o parametri descritti nei seguenti paragrafi possono non risultare accessibili se è attivata la protezione know-how.

TOOL DI MESSA IN SERVIZIO STARTER 8.2

Il tool di messa in servizio STARTER serve per la parametrizzazione e la messa in servizio di apparecchi di azionamento della famiglia di prodotti SINAMICS.

Con il tool di messa in servizio STARTER si possono eseguire le seguenti operazioni:

- Messa in servizio •
- Test (da pannello di controllo) •
- Ottimizzazione azionamento •
- Diagnostica
- Configurazione e attivazione delle funzioni Safety

Requisiti di sistema

I requisiti di sistema per il tool di messa in servizio STARTER si trovano nel file Leggimi, nella directory di installazione di STARTER.

8.2.1 Informazioni generali su STARTER

Avvio dell'applicazione STARTER

- 1. Avviare il programma selezionando nel menù di avvio di Windows il comando "Start > SIMATIC > STEP 7 > STARTER" o cliccando sull'icona.
- 2. La schermata principale che si presenta è strutturata nelle seguenti aree:



Figura 28 - STARTER: Struttura schermata principale



N°	Settore operativo	Spiegazione
1	Navigazione di progetto	In questa area vengono visualizzati gli elementi e gli oggetti del progetto.
2	Area di lavoro	 Area di lavoro: Quando si configura l'azionamento, questa area contiene le procedure guidate (wizard) che assistono l'utente nella configurazione degli oggetti di azionamento. Se si passa alla Lista esperti, compare un elenco dei parametri che possono essere visualizzati o modificati.
3	Visualizzazione dei dettagli	Questa area contiene informazioni dettagliate relative ad es. alle anomalie e agli avvisi.

8.2.2 Funzioni importanti nel tool di messa in servizio STARTER

Il tool di messa in servizio STARTER offre le seguenti funzioni a supporto della gestione di progetti:

- Progettazione e parametrizzazione di azionamenti
- Funzioni Trace per l'ottimizzazione del regolatore degli azionamenti
- Creazione, confronto e copia di set di dati
- Caricamento del progetto dal dispositivo di programmazione all'apparecchio di destinazione
- Copia dei dati volatili dalla RAM alla ROM
- Caricamento del progetto dall'apparecchio di destinazione al dispositivo di programmazione

Di seguito il dispositivo di programmazione verrà definito "PG/PC". La Control Unit del sistema di azionamento SINAMICS verrà definita "Apparecchio di destinazione".

8.2.3 Attivazione del funzionamento online: STARTER via Ethernet

La Control Unit può essere messa in servizio con il dispositivo di programmazione (PG/PC) connettendosi con apposito cavo.

Potrebbe essere utilizzata anche una interfaccia PROFIBUS (cfr. manuale SIEMENS)

STARTER via Ethernet (esempio)



Figura 29 Connessione via Ethernet del dispositivo di programmazione all'apparecchio di destinazione (esempio)

8.2.4 Configurazione Lingua STARTER

Aprire STARTER e configurare, se necessario, la lingua tramite il menu *Strumenti/Impostazioni* selezionando la schermata *Lingua* e quindi scegliendo la lingua di interesse e confermando.



Settings	No. of Concession, Name	×
Workbend	Language Download CPU download Topology English	
	Deutsch English Español Français Italiano	
	OK Annulla Applica	?

Figura 30 - STARTER selezione lingua

Affinché la scelta diventi operativa è necessario riavviare STARTER.

8.3 CONFIGURAZIONE CONNESSIONE PC

Le istruzioni seguenti sono relative a Windows 7; per altre versioni di Windows, i concetti da applicare sono i medesimi, anche se le schermate e/o la sequenza potrebbero differire leggermente.

1. Aprire Centro connessioni di Rete e cliccare su Modifica impostazioni scheda



Figura 31 - Windows modifica impostazioni scheda

 Selezionare la porta cui si è connesso il cavo ethernet verso l'inverter (in questo caso P1 – Intel(R) 82579LM) e poi premere il tasto dx *Proprietà*.





Figura 32-Windows: connessioni di rete

3. Selezionare nella schermata Rete il Protocollo internet versione 4 (TCP/IPv4), quindi premere Proprietà

	Intel(R) 82579LN	1 Gigabit Network Connecti	on
			<u>C</u> onfigura
La co	onnessione utilizza	gli elementi seguenti:	
•	PROFINET IO	RT-Protocol V2.0	
⊻.	 Protocollo Inter 	net versione 6 (TCP/IPv6)	8
⊻.	Protocollo Inter	net versione 4 (TCP/IPv4)	
₹.	L Driver di I/O de	I mapping di individuazione	e topologia livelli d
	Installa	Disinstalla	<u>P</u> roprietà
Des	scrizione		
T(cc	CP/IP. Protocollo p omunicazione tra d	oredefinito per le WAN che liverse reti interconnesse.	permette la

Figura 33 - Windows: Proprietà connessione

4. Inserire l'indirizzo IP e la maschera di sottorete di seguito riportati nella maschera di configurazione di Figura 34, quindi confermare e chiudere le schermate.

Gli indirizzi dell'inverter stabiliti da SIEMENS sono:

IP: 169.254.11.22 Subnet mask: 255.255.0.0



possibile ottenere l'assegnazi a rete supporta tale caratterist ichiedere all'amministratore di	one automatica delle impostazioni IP se ica. In caso contrario, sarà necessario rete le impostazioni IP corrette.		
Ottieni automaticamente u	ın indirizzo IP		
 Utilizza il seguente indirizz 	to IP:		
Indirizzo IP:	192.168.33.45		
Subnet mask:	255.255.255.0		
Gateway predefinito:	· · ·		
Ottieni indirizzo server DN	S automaticamente		
 Utilizza i seguenti indirizzi 	server DNS:		
Server DNS preferito:	1 1 1		
Server DNS alternativo:			

Figura 34 - Windows: Indirizzo TCP/IP connessione scheda di rete

Si ricorda che per non avere un riferimento IP doppio, le ultime due cifre identificative di due sistemi in comunicazione, devono essere diverse; pertanto il valore attribuito all'inverter e quello alla scheda di rete del PC, NON POSSONO essere uguali!

In caso la fornitura comprenda il **pacchetto di assistenza remota** (**optional**) i valori corrispondenti alla **configurazione stabilita da Omarlift per l'inverter** sono differenti e del tipo:

IP: 192.168.xxx.xxx (per la scheda di Rete le ultime due cifre devono essere impostate diverse,

Subnet mask: 255.255.255.0

I valori definitivi per la configurazione saranno forniti da Omarlift insieme al pacchetto opzionale

Nel caso di reset completo del sistema, gli indirizzi possono essere automaticamente ristabiliti ai valori impostati da SIEMENS.

- 5. Avviare il programma SIEMENS STARTER, quindi procedere come segue:
- a. Se il Software e i parametri sull'inverter sono già stati caricati e salvati sul PC, richiamare tale copia salvata tramite Progetto>Apri, scegliendo il percorso in cui era stato salvato e passare a quanto descritto al paragrafo 8.4.1; altrimenti
- b. Se il software e i parametri sull'inverter non sono mai stati caricati e salvati sul PC (primo uso): creare un nuovo progetto tramite *Progetto>Nuovo*, attribuendogli un nome che permetta di riconoscerlo (es: nome impianto + data), poi in *Strumenti>Interfaccia PG/PC* selezionare la parametrizzazione delle interfacce scegliendo il codice identificativo dell'interfaccia TCP/IP cui si è connesso il cavo Ethernet, che si era precedentemente configurata in risorse di Rete (nel nostro esempio Intel(R)82759LM Gigabit Network Connection TCP/IP):



Proprietà Diagnostica Copia
Proprietà Proprietà Diagnostica Copia Copiala
Proprietà Diagnostica Copia Copia
Proprietà Diagnostica Cancella
Proprietà Diagnostica Copia Cancella
Diagnostica
<u>C</u> opia
Cancolla
CONTREND
<u>S</u> eleziona

Figura 35 - STARTER configurazione interfaccia PG/PC

A questo punto, è possibile connettere il PC con l'inverter per eseguire le successive attività di configurazione e messa a punto dell'ascensore.

8.4 CONNESSIONE PC-INVERTER

8.4.1 Connessione ONLINE

Se il PC e l'inverter sono già stati collegati precedentemente, è sufficiente connettersi agli apparecchi di destinazione tramite il pulsante giallo per la commutazione *ONLINE* (l'inverter deve essere alimentato). Se si è alla prima connessione, seguire la seguente procedura:

1. Connettersi agli apparecchi di destinazione tramite il pulsante giallo per la commutazione ONLINE e premere SI per ricercare i nodi raggiungibili.



Figura 36 - STARTER connessione ONLINE

2. Aggiungere gli indirizzi corrispondenti alla configurazione dell'inverter (o a quella originale SIEMENS) per consentire il dialogo con il PC, premendo SI, qualora si presenti la schermata dedicata

i	Impossibile visualizzare per intero le informazioni relative ai nodi/partner raggiungibili					
	È stato trovato almeno un nodo/partner raggiungibile in una subnet diversa da quella dell'interfaccia PG/PC locale. Se esistono più sottoreti, l'interfaccia PG/PC locale può raggiungere solo i nodi che si trovano nella stessa subnet dell'interfaccia PG/PC locale stessa. Per poter accedere anche agli altri nodi raggiungibili, è possibile aggiungere indirizzi IP idonei liberi all'interfaccia PG/PC locale.					
	Aggiungere per i seguenti indirizzi IP / le seguenti subnet mask indirizzi IP idonei liberi all'interfaccia PG/PC locale?					
	100 90 411 99/900 900 0					

Figura 37 - STARTER Aggiunta indirizzi IP

Siemens S120_IT_rev06-08062017.docx



3. Quindi selezionare l'azionamento e premere *APPLICA* in basso a sx per attivare l'inverter nel progetto e poi premere il pulsante *CHIUDI* nella stessa schermata:

rogetto mounica sistema ui destinazione visu	Jimp Steppenti Cinestra Guida
Prova connessione120914 Interisti azionamento singolo - Interisti azionamento singolo - ILBRERIE SINAMICS - OSSERVAZIONE	 Wod/partner raggiungibili - Inte(R) 82579LM Gigabit Network Connectio Nod/partner raggiungibili Nod/partner raggiungibili Nod. Republic extonemente_1 (indirece + 15925411 22 kpo + ER44MCS E120 CU7102 PHV415)
	Impostationi estese Printo di accesso Printo di accesso Perametrizzazione dell'Interfeccio Intel/F0 82578LM Gigabit Network PG/PC.
Progeito	Importacioal estase S7ONLINE (STEP 7) Punto di accesso Parto di accesso Porto di accesso PO/PC Indrizzo IP del nodo/perter ricer Applicare nel progetto gli appresochi di azionamento selezionati? Applicare nel progetto gli appresochi di azionamento Aggiorna Chiudi Guida Noderdere regularizzatione Selezione progetto gli appresochi di azionamento selezionati? Applicare nel progetto gli appresochi di azionamento selezionati? Obiudi Guida

Figura 38 - STARTER Nodi/partner raggiungibili

4. Premere nuovamente il pulsante giallo per la connessione ONLINE.

Potrebbe apparire una schermata del tipo rappresentato in Figura 39, in cui sono evidenziate le incongruenze tra la configurazione del software disponibile sul PC e sull'inverter.

Per risolvere tali incongruenze premere il pulsante "*Carica in PG*→", e confermare nelle finestre successive, in modo che la configurazione sul PC venga uniformata a quanto disponibile sulla macchina.

	Offline	Differenze
Drive_1 (es_CU310	/) non esiste	Unită / incoerenza della struttura
TOTM31)	non esiste	Unită / incoerenza della struttura
DOC_1	non esiste	Incoerenza nella struttura
Compensa tramite:	<== Carica in appar. destinaz.	Sovrascrittura dati nell'apparecchio di destin
Compensa tramite:	<== Carica in appar. destinaz. Carica in PG ==>	Sovrascrittura dati nell'apparecchio di destin. Sovrascrittura dei dati nel progetto

Figura 39 – Incongruenze configurazione software online/offline

Dopo di che, premere Chiudi per chiudere la schermata relativa.



5. Nel caso in cui sia attiva la protezione know how la schermata evidenzierà le differenze e il fatto che la protezione know how è attiva. Premere pertanto sul pulsante *CHIUDI*.

	Online	Differenze
non esiste	Drive_1 (es_CU310V)	Unità / incoerenza della struttura
non esiste	Componente_I_O1 (TOTM31)	Unità / incoerenza della struttura
non esiste	DCC_1	Incoerenza nella struttura

Figura 40 - Incongruenze configurazione software online/offline con segnalazione protezione know how attivata

6. Selezionare l'azionamento dalla schermata di sinistra e poi premere il pulsante "*Carica in CPU→PC*" per trasferire la configurazione e il programma presenti sull'inverter all'interno del PC di programmazione.



Figura 41 – STARTER trasferimento configurazione inverter nel PC

Siemens S120_IT_rev06-08062017.docx



7. Confermare la schermata protezione know how attiva, in modo che avvenga il caricamento nel PC.



Figura 42 – conferma trasferimento in presenza di protezione know how

8. A termine del caricamento nella schermata di sinistra, l'azionamento avrà un nome **S120**... e compariranno numerose altre voci, tra cui *DRIVE*.

🞬 STARTER - Prova 28102015	
Progetto Modifica Sistema di destinazione Visualizza Strumenti Finestra Guida	
Prova 28102015 Prova 28102015 Prova 28102015 Prova 28102012 PN 1 Configurazione automatica Panoramica Standard Control Unit Componenti I/O Encoder Dive Inseriosi schema DCC BB DCC 1 Configurazione Lista esperti Drive Navigator Lista esperti Drive Navigator Standard Valore di riferimento Scontrollo/regolazione Scontrollo/regolazione Sconunicazione Documentazione Documentazion	
× 2 1 0 emori I avvisi I 14 informazioni	
Livello Messaggio \screwing Tutti 14 Informazione \$120_CU310_2_PH_1* Upload terminato	
IS INTO TRACE Caricamento progetto nel PG concluso correttamente	V
📗 📶 Allarmi 🗮 Output sistema di destinazione 🚊 Output carica nel PG 🔀 Panoramica diagnostica	
Premere F1 per la Guida in linea.	Intel(R) 82579LM Gigabit Network Co Modalità online NUM

Figura 43 – STARTER schermata dopo il trasferimento della configurazione

9. A questo punto sul PC è visibile il programma caricato nell'inverter.

Nella schermata di STARTER sulla sinistra sarà disponibile l'azionamento S120, al cui interno sono visualizzati il Drive e la Control Unit.

Premendo sul segno + a fianco di ciascuna voce, si espandono i menu disponibili ed è possibile selezionare *Lista esperti*, con tutti i parametri configurabili di sistema (vedi immagine esempio).





Figura 44 - STARTER struttura schermata generale

10. Dopo di che, nella schermata di sinistra cliccare sul segno + a sinistra di DRIVE e quindi su *Lista esperti*. In questo modo verranno visualizzati tutti i parametri sia in lettura che modificabili dell'inverter.



Figura 45 – STARTER visualizzazione di tutti i parametri sia in lettura che modificabili

Siemens S120_IT_rev06-08062017.docx



11. Per visualizzare solo i parametri di interesse per il settaggio dell'inverter, applicare uno dei filtri disponibili Per maggiori dettagli, vedi anche cap 10.1

Nel caso non fosse disponibile nessuna lista, è possibile copiarla dallo stessa cartella di un altro progetto (...\u7\cdldata), oppure richiederla direttamente a OMARLIFT.

12. La modifica del parametri di interesse (solo quelli in campo verde, contraddistinti dalla lettera P) avviene disconnettendosi dall'inverter (modalità OFFLINE), cliccando sempre in modalità OFFLINE sul relativo valore, digitando il nuovo numero e pressando INVIO. Al termine delle modifiche dei parametri, premere il pulsante *Salva progetto*, in modo da salvare la nuova configurazione.

A questo punto, il programma modificato è stato salvato solo sul PC e NON è ancora operativo sull'INVERTER.



Figura 46 – STARTER modifica parametro di interesse (nell'esempio P21513)

13. E' necessario trasferire la nuova configurazione sull'inverter, andando ONLINE, selezionando l'azionamento S120 dalla schermata di sinistra e premendo il pulsante *Carica azionamento nel PC*

OMARLIFT

STARTER - Prova 1 - [S120_CU310_2_PN_1.Drive_1 - Lista esperti]									x
Progetto Modifica Sistema di destinazione Visualizza St	rumenti Finestra Gu	iida							-	Ξ×
	<u>X</u> I	$X_{\rm E}$						3		
	i 🕈 📴 🗗 🖬 🗄	Im	missione testo di ric 👻 🏘 🗄	Y 🔄 🖬 esade	cimale	- 😜				
Prova 1										_
S120 CU210 2 DN 1	Lista esperti									
Sizo_COSIO_2_PN_1	⊕ Parame.	Set	Testo parametro	Valore online Drive_1	Unità	Modificab. in	Liv. accesso	Minimo	Massimo	
Panoramica	Tutti 🖸	- Ti -	Tutti 🗾	Senza protezione know 💌	Tutti 💌	Tutti 💌	Tutti 💌	Tutti 👱	Tutti 🔄	- I
	531 r21622		Max. Torque value UP with full I	0.000			1			
	532 r21623		Max. Torque value DOWN with	0.000			1			- 11
E Control Unit	533 p21630		Plus Speed while EDV closing	0.070		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	- 11
	535 p21651		Short Floor Ramp Factor	1.000		Funzionamento	1	-3.4020	3.40202E	- 11
Encoder	536 r21695		Oil Temperature	0.000		T an 210 hannen to	1	-0.4020	0.402026	- 11
	537 E r21698		Oil temp sensor missing	OH			1			- 11
Inserieri eshema DCC	538 r21700		Speed setpoint value	0.000			1			- 11
	539 r21999		Excitation delay time adapted v	0.000			1			
	540 p22011		PreStart Speed value 2 (2.3.2.2)	0.025		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
> Configurazione	541 p22017		PreStart Time value 2 (2.3.3.2)	100.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
Lista esperti	542 p22023		PreStart Delay Additional value	350.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
	543 p22029		Acc Time DOWN value 2 (2.3.4.2)	2500.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	- 11
> Logica di controllo	544 p22035		Dec Time DOWN value 2 (2.3.5.2)	1/50.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	- 11
Canale del valore di riferimento	545 p22041		Acc inc Time value 2 (2.3.10.2) Final Dec Time value 2 (2.3.14.2)	1100.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40262E	- 11
	547 r22090		PreStart Ramp adapted value (2	100.000		T unzionamento	1	-3.4020	J.40202L	- 11
E ≫ Funzioni	548 r22091	-	PreStart Speed adapted value (0.025			1			- 11
Messaggi e sorveglianze	549 r22092		PreStart Time adapted value (2	100.000			1			- 11
Messa in servizio	550 r22093		PreStart Delay Additional adapt	1500.000			1			1
— > Comunicazione	551 r22094		Acc Time DOWN adapted value	6000.000			1			- 11
i Diagnostica	552 r22095		Dec Time DOWN adapted value	1750.000			1			
🗄 🦢 Documentazione	553 r22096		Acc Inc adapted Time (2.3.10)	3500.000			1			
E LIBRERIE SINAMICS	554 r22097		Acc Dec adapted Time (2.3.11)	1500.000			1			- 11
	555 r22098		Dec Inc Time adapted value (2	700.000			1			- 11
	556 r22099		Dec Dec Time adapted value (2	1500.000			1			- 11
	558 m r22452	_	Cavitation fault	1800.000			1			- 11
	559 p22500		Misura encoder assoluto	Drive 1 : r483[1]		Funzionamento	1			- 11
	560 p22502		Azzeramento	7789511		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	561 p22503		Sviluppo puleggia	3354		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	562 p22504		moltiplica x mil/micron	1		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	563 r22505		Quota x sviluppo puleggia	-2147483648			1			
	564 p22506		imp encoder	4096		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	565 r22507		Quota in mm x10	-131072			1			
	566 r22508		quota in mm	-13107			1	0.07.07		-
	567 p22509		UFFSET di posizione al TERRA	1642		Funzionamento	1	-214748	214748364	4
	300 122310		quota pulita	-14548						-
	Ľ	_			_					
Progetto	Drive_1									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
📲 🍞 🛛 errori 🔽 1 avvisi 🔽 14 infor	mazioni									
		_			_					
										1
14 Informazione S120 CU310 2 PN 1: Unload terminato										
15 Informazione Caricamento progetto nel PG concluso co	rrettamente									
										-
Allaurai III Outrut aistema di destinazione 📼 Outr	ut carica nal DC	Deer	vention discussion							
🔲 🖬 Allarini 🛗 Output sistema di destinazione 🛗 Outp		r ano	ramica diagnostica							
Premere F1 per la Guida in linea.			Inte	(R) 82579LM Gigabit Net	work Co	Modalità onl	ine		NUM	
									, ,	. ///

Figura 47 STARTER Trasferimento nuovi parametri da PC a inverter

14. Al termine della modifica dei parametri, selezionare l'azionamento S120 nella schermata di sinistra e poi

premere il pulsante *Copia da Ram a Rom* per rendere definitiva la modifica, come riportato in Figura 47

OMARLIFT

Progetto Modifica Sistema di destinazione Visualizza S	Strumenti F	inestra Gu	ida							-	Ð
		$X_{\rm I}$	XE			1.			8	CEZ R BD	
Prova 1	1 🛃 🕒		Im	missione testo di ric 👻 🏘 🚦	Y 🔢 🕴 esade	cimale	- 🖨				
Inserisci azionamento singolo	Lista es	nerti									_
S120_CU310_2_PN_1			1.0.1								_
📩 Configurazione automatica		Parame	Set	Testo parametro	Valore online Drive_1	Unitá	Modificab. in	Liv. accesso	Minimo	Massimo	_ ^
> Panoramica	531	r21622		Max. Torque value IIP with full I	Senza protezione know.	i i utti 💌	Tutti	1			4
E Scomunicazione	532	r21623	_	Max. Torque value DOWN with	0.000			1			-
庄 > Topologia	533	p21630		Plus Speed while EDV closing	0.070	-	Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
🖶 🕂 📆 Control_Unit	534	p21650		Emergency Ramp Adaption	1.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
庄 🛅 Componenti I/O	535	p21651		Short Floor Ramp Factor	1.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
🗄 🗀 Encoder	536	r21695		Oil Temperature	0.000			1			
🖻 🛨 🔂 Drive_1	537	r21698		Oil temp sensor missing	OH			1			4
-to Inserisci schema DCC	538	r21700		Speed setpoint value	0.000			1			4
	539	r21999		Excitation delay time adapted v	0.000		Europianamonto	1	2 40.29	2 402025	-
	540	p22011		PreStart Time value 2 (2.3.2.2)	100.000		Funzionamento	1	-3.4028	3 40282E	4
Lista esperti	542	p22017		PreStart Delay Additional value	350 000		Funzionamento	1	-3 4028	3.40282E	-
	543	p22029		Acc Time DOWN value 2 (2.3.4.2)	2500.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	-
Logica di controllo	544	p22035		Dec Time DOWN value 2 (2.3.5.2)	1750.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	-
Canale del valore di riferimento	545	p22041		Acc Inc Time value 2 (2.3.10.2)	750.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
Controllo/regolazione	546	p22081		Final Dec Time value 2 (2.3.14.2)	1100.000		Funzionamento	1	-3.4028	3.40282E	
Europioni	547	r22090		PreStart Ramp adapted value (2	100.000			1			
	548	r22091		PreStart Speed adapted value (0.025			1			
Messaggi e sorvegnanze	549	r22092		PreStart Time adapted value (2	100.000			1			
Wiessa in servizio	550	r22093		PreStart Delay Additional adapt	1500.000			1			_
Comunicazione	551	r22094		Acc Time DOWN adapted value	6000.000			1			_
	552	r22095		Dec Time DOWN adapted value	1750.000			1			-
	553	r22096		Acc Inc adapted Time (2.3.10)	3500.000			1			4
E-C LIBRERIE SINAMICS	554	r22097		Acc Dec adapted Time (2.3.11)	700.000	-		1			-
	556	r22000	-	Dec Dec Time adapted value (2	800.000			1			-
	557	r22100	-	Final Dec Time adapted value (2	1500.000			1			-
	558	(∓) r22452	-	Cavitation fault	18			1			
	559	p22500		Misura encoder assoluto	Drive 1 : r483[1]		Funzionamento	1			-
	560	p22502		Azzeramento	7789511		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	561	p22503		Sviluppo puleggia	3354		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	562	p22504		moltiplica x mil/micron	1		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	563	r22505		Quota x sviluppo puleggia	-2147483648			1			4
	564	p22506		imp encoder	4096		Funzionamento	1	-214748	214748364	7
	565	r22507		Quota in mm x10	-131072	-		1			4.
	566	r22508		QUOTA IN MM	-1310/		Europianamasta	1	214740	214749204	- :
	569	r22509		orraci di posizione al TERRA	-14040		runzionamento	1	-214/46	214/40304	4
		122010		quota pulita	-1-0-0						
						_		_	_	_	-
ogeno	📔 Drive	_1									
የ 🔽 0 errori 🔽 1 avvisi 🔽 14 info	omazioni										
Livello Messaggio			_			_					
											-
14 Informazione S120 CU310 2 PN 1: Unload terminato)										-
15 Informazione Caricamento progetto nel PG concluso o	correttamente										10
											1
	nut carice n		Dana	remice disgnaction		_					-
Allarrou Hill (Jutput eletome di doctineziono hill (Jut		OF OF THE	i anu	ramica ulaunustittä T							
Allarmi) 🖽 Output sistema di destinazione 👖 Out	paroanoan										

Figura 47 - STARTER salvataggio permanente delle modifiche ai parametri software

8.4.2 Allineamento versioni software PC- inverter

E' opportuno osservare quanto segue:

- Se nella schermata di sx a fianco dell'azionamento S120, o del Drive, o della Control Unit compaiono dei segni rossi, significa che ci sono delle incongruenze tra PC e inverter. In particolare:
- "!!"(rosso) = incongruenze minori a livello di parametri
- "•", "••"" (rosso) = incongruenze gravi a livello di parametri o configurazione software

E' possibile allineare i due sistemi premendo uno dei due pulsanti posti a fianco del pulsante giallo "ONLINE" per caricare sull'inverter la versione software presente sul PC (*) oppure per trasferire nel PC la versione attualmente presente sull'inverter (1), a seconda di quella che si ritiene essere la versione più corretta delle impostazioni.

- A Se si intendono **modificare i parametri**, prima di introdurre qualsiasi cambiamento, salvare una copia con la situazione attuale, utile per un eventuale ripristino, andando prima OFFLINE tramite il pulsante blu e poi cliccando su *Progetto>Salva e crea una copia*. attribuendo poi un nome opportuno alla copia salvata
- Nella schermata di destra, relativa alla lista esperti o lista utente, i valori evidenziati in verde costituiscono i solo parametri modificabili, mentre quelli in giallo sono solo una visualizzazione dei valori attuali e non possono essere modificati.
- Nella schermata in basso sono visualizzati dettagli e ulteriori informazioni. In particolare, è possibile
 effettuare il reset di AVVISI o ALLARMI, premendo l'apposito pulsante, una volta selezionata la linguetta
 della voce ALLARMI fra quelle disponibili in basso e cliccato sulla descrizione di interesse.



9 PROGRAMMAZIONE TRAMITE TASTIERA E MENÙ

Per semplicità è preferibile eseguire la messa in servizio tramite PC utilizzando il software STARTER, piuttosto che impostare i parametri dal pannello operatore. Vedi Capitolo 8.

9.1 BASIC OPERATOR PANEL BOP20

9.1.1 Descrizione

Il Basic Operator Panel BOP20 è un semplice pannello operativo con sei tasti e un'unità di visualizzazione con retroilluminazione. Il BOP20 può essere installato e utilizzato sulle Control Unit SINAMICS CU310-2 PN. **Con questo pannello operativo si possono eseguire le seguenti funzioni:**

- Inserimento di parametri e attivazioni di funzioni
- Visualizzazione di stati operativi, parametri, allarmi e anomalie

9.1.2 Descrizione delle interfacce



Figura 48 - Basic Operator Panel BOP20

Panoramiche delle visualizzazioni e dei tasti



Figura 49 - Panoramica delle visualizzazioni e dei tasti

Tabella 19	Visualizzazior	ıi
------------	----------------	----

Visualizzazione	Significato
In alto a sinistra a 2 posizioni	Qui viene visualizzato l'oggetto di azionamento attivo del BOP. Le visualizzazioni e l'attivazione dei tasti si riferiscono sempre a questo oggetto di azionamento.



RUN	Si illumina quando l'azionamento si trova nello stato di RUN (esercizio).				
In alto a destra a 2 posizioni	 In questo campo vengono visualizzati i seguenti elementi: Più di 6 cifre: caratteri ancora presenti ma non visibili (ad es. "r2"→2 caratteri a destra non visibili, "L1"→1 carattere a sinistra non visibile) Anomalie: selezione/visualizzazione degli altri azionamenti che presentano delle anomalie Identificazione degli ingressi BICO (bi,ci) Identificazione delle uscite BICO (bo,co) Oggetto sorgente di un'interconnessione BICO inviato a un oggetto di azionamento diverso da quello attivo 				
S	Si illumina quando viene modificato almeno un parametro e il valore non è ancora stato salvato nella memoria non volatile.				
Ρ	Si illumina se il valore di un parametro diventa attivo solo dopo aver premuto il tasto P.				
С	Si illumina se è stato modificato almeno un parametro e il calcolo per la gestione dati coerente non è ancora stato avviato.				
In basso, 6 posizioni	Visualizzazione ad es. di parametri, indici, anomalie e allarmi.				

Tastiera del BOP20

Tabella 20 Layout della tastiera del BOP20

Tasto	Nome	Significato
	ON	Inserzione degli azionamenti, ai quali devono arrivare i comandi "ON/OFF1", "OFF2", "OFF3" dal BOP
0	SPENTO	Disinserzione degli azionamenti, ai quali devono arrivare i comandi "ON/OFF1" "OFF2" o "OFF3" dal BOP. Nota: L'efficacia di questi tasti può essere definita tramite parametrizzazione BICO (è possibile ad esempio il comando simultaneo di tutti gli assi disponibili tramite questi tasti). La parola di comando BOP corrisponde, nella sua struttura, alla parola di comando PROFIBUS.
FN	Funzioni	Il significato di questi tasti dipende dalla visualizzazione attuale. Nota: L'efficacia di questo tasto per la tacitazione di anomalie può essere stabilita tramite parametrizzazione BICO.
Р	Parametri	Il significato di questi tasti dipende dalla visualizzazione attuale. Se viene premuto "P"per 3s, viene eseguita "Copia da RAM a ROM" e scompare la "S"dal BOP
Δ	Più elevato	I tasti sono in funzione del display attuale e consentono l'incremento o la riduzione di valori.
∇	Più basso	

Premere il tasto "FN" per reset errori

9.1.3 Visualizzazione e comando con il BOP

Con il BOP è possibile effettuare:

• Modifica dell'oggetto di azionamento attivo



- Premere il tasto "FN" e "Freccia su" → il numero dell'oggetto di azionamento in alto a sinistra lampeggia
- Selezionare l'oggetto di azionamento desiderato con i tasti freccia
- Premere il tasto "P"
- Visualizzazione del parametro
 - Premere il pulsante "P"
 - Selezionare il parametro desiderato con i tasti freccia
 - Premere il tasto "FN" → viene visualizzato il parametro "r00000"
 - Premere il tasto "P" → si torna alla segnalazione di funzionamento

Visualizzazione del parametro

I parametri si selezionano nel BOP20 tramite i rispettivi numeri di identificazione (Pxxxxx).

Per uscire dall'indicatore di funzionamento premere il tasto "P" nella visualizzazione parametri. Con i tasti freccia si può ricercare il parametro.

Premendo nuovamente il tasto "P" si visualizza il valore del parametro.

Premendo contemporaneamente i tasti "FN" e uno dei tasti freccia, si può passare da un oggetto di azionamento all'altro.

Premendo il tasto "FN" nella visualizzazione dei parametri si può passare da "r00000" all'ultimo parametro visualizzato e viceversa.



1) Premendo il tasto FN nella visualizzazione parametri è possibile passare da "r00000" all'ultimo parametro visualizzato.

Figura 50 Visualizzazione del parametro





9.1.4 Esempio: modifica di un parametro

Modificare il parametro del drive P21507 alta velocità (2.2.6) da 0 a 300.

1-Dalla visualizzazione corrente passare alla visualizzazione parametri impostando l'azionamento 02 relativo al drive



2-Selezionare il parametro del drive da modificare (es: p21507 – alta velocità (2.2.6)) scorrendo con le frecce tenendole premute o ad impulsi



3-Spostare il cursore con "FN" e modificare i valori con le frecce



- 4- Confermare il valore immesso premendo "P". (2x): apparirà il numero del parametro modificato
- 5- Per procedere al settaggio di un altro parametro premere "FN" mentre viene visualizzato il N° dell'ultimo parametro modificato e ripetere dal punto 2-
- Per terminare il settaggio, mentre viene visualizzato il N° dell'ultimo parametro modificato, premere 6-"FN" e confermare con "P": verrà visualizzata la schermata di partenza.

valori



Dopo aver effettuato la modifica dei parametri di interesse, è sempre necessario eseguire il salvataggio dei nuovi valori sulla memoria fisica della Control Unit, altrimenti andranno persi al primo spegnimento (volontario o accidentale) dell'inverter. E' possibile procedere in due modi:

- *a)* tenere premuto "P" per 3s al termine della modifica dei parametri, il valore visualizzato lampeggerà diventando fisso al termine del salvataggio su ROM.
- b) Dopo aver settato tutti i parametri, selezionare P0971 (se abilitato) e settarlo a 1 (default=0), ciò attiva il trasferimento RAM-ROM

9.1.5 Visualizzazione dei guasti e degli allarmi

Visualizzazione delle anomalie



Figura 52 anomalie

Visualizzazione degli avvisi



Figura 53 avvisi

Per altre funzioni o informazioni sul BOP20 fare riferimento al manuale per la messa in servizio SIEMENS IH1



9.1.6 Montaggio

Danni dovuti all'uso dei BOP

- L'interfaccia per il BOP20 sulla CU310-2 può essere danneggiata in caso di impiego del BOP20.
 - Fare attenzione a innestare o disinnestare correttamente il BOP20 nella CU310-2, senza inclinarlo verso l'alto o verso il basso.

Montaggio

Le figure mostrano il montaggio del Basic Operator Panel su una CU310-2



Il BOP20 può essere inserito o estratto dalla Control Unit anche durante l'esercizio.

Smontaggio

- 1. Premere contemporaneamente le linguette di incastro del BOP20.
- 2. Mantenere premute le linguette ed estrarre il BOP20 in avanti senza inclinarlo.
- 3. Rimontare la copertura cieca.

Elementi di visualizzazione e comando del BOP20

Per informazioni sugli elementi di visualizzazione e comando del BOP20, vedere il Manuale per la messa in servizio SINAMICS S120.

OMARLIFT

10 PARAMETRI

10.1 VISUALIZZAZIONE LISTA PARAMETRI

Per eseguire una configurazione/modifica dei parametri che gestiscono l'ascensore, procedere come segue:

- Una volta aperto STARTER, cliccare nel menu a sx sul segno + a lato del dispositivo S120 (pos.1) e poi sul segno + a lato di Drive_1 (pos. 2) in modo da espandere la struttura. Quindi selezionare la *Lista* esperti (pos.3)
- 2. Se in alto sulla schermata centrale compare un solo foglio con scritto Lista esperti (pos.4) cliccare il

pulsante (pos.5) e aprire la lista "*User S120 Low*" che permetterà di visionare una lista semplificata di parametri (consigliato), utili per la **configurazione e messa in servizio rapida dell'inverter**.

Qualora i file User S120 non fossero presenti, è possibile copiarli da un altro progetto (in genere salvato al percorso: S7Proj\nomeprogetto\u7\cdldata, dove nomeprogetto è il nome di un progetto precedentemente salvato), oppure prenderli dalla configurazione iniziale che è stata fornita da Omarlift con l'inverter, oppure ancora richiederli a Omarlift.

	STARTER - Prova download 171014 - [S120_CU310_2_PN_1.Drive_1 - Expert list]									
	🗑 Project Edit Targetsystem View Options Window Help									
		?	X: *****	😫 📰 🖼 🔛	E 12	🕸 🗲 🗮	6766	🛛 👪 🗯		6
	×		Enter search text 🗸 👪 🖓 📴 🐤 bevadecimal 👻	Auton	natic cont	roller setting				
\frown										
1	Paste single drive unit Expert list									
\odot	S120_CU310_2_PN_1	P Parameter	Parameter text	Online value Drive 1	Unit	Modifiable to	Access level	Minimum	Maximum	
	Automatic Configuration		Al	Al	AI	AI	AI	AI	Al	- 1
	> Overview	1 r2	Drive operating display	[42] Switching on inhibited			1			
	Communication	2 🗉 p5[0	BOP operating display selection, Parameter number	22510		Operation	2	0	65535	
		3 p6	BOP operating display mode	[4] p0005		Operation	3			
	Control_Unit	4 p10	vive commissioning parameter filter	[0] Ready		Ready to run	1			
\sim	Input/output components	5 @ p13[0]	B 5 V-defined list	0		Operation	3	0	65535	- 8.1
2	Encoder	6 p15 T	M Vive object	0		Commissioning (1	0	999999	- 0
5	🖻 🏴 📋 Drive_1	8 (21	CO: Actual speed emothed	0.0	rpm		2			-
	Paste DCC chart	9 122	Speed actual value rom smoothed	0.0	rom		3	-		-
\sim	-## \$0 DCC_1	10 124	Output frequency smoothed	0.0	Hz		3			
SV	Configuration	11 r25	CO: Output voltage smoothed	0.0	Vrms		2			
১	> Expert list	12 r26	CO: DC link voltage smoothed	23.1	V		2			
-	💥 Drive navigator	13 r27	CO: Absolute actual current smoothed	0.00	Arms		2			
	> Control logic	14 r28	Modulation depth smoothed	0.0	%		3			
		15 r29	Current actual value field-generating smoothed	0.00	Arms		3			
		16 r30	Current actual value torque-generating smoothed	0.00	Arms		3			
	Functions	17 r31	Actual torque smoothed	0.00	Nm		2			_
	H >> Messages and monitoring	18 r32	CO: Active power actual value smoothed	0.00	kW		2			- 1
	Commissioning	19 133	Forque utilization smoothed	0.0	%		3			-01
	> Communication	20 135	CO: Motor temperature	20.0	96		2			-01
	Diagnostics	21 130 22 pr37[0]	CO: Power unit temperatures. Inverter maximum value	-16	70 *C		3			- 1
	Documentation	23 r38	Power factor smoothed	1.00			3			- 1
		24 FT r39[0]	Energy display, Energy balance (sum)	21.47	kWh		2			
		25 p40	Reset energy consumption display	0		Operation	2	0	1	
		26 r41	Energy consumption saved	239.22	kWh		2			
		27 p45	Display values smoothing time constant	1.00	ms	Operation	2	0	10000	
		28 🗑 r46	CO/BO: Missing enable sig	4000003H			1			
		29 r47	Motor data identification and speed controller optimization	[0] No measurement			1			
		30 🕞 r49[0]	Motor data set/encoder data set effective, Motor Data Set MDS effective	0			2			
		31 🗊 r50	CO/BO: Command Data Set CDS effective	OH			2			
		32 @ r51	CO/BO: Drive Data Set DDS effective	OH	-		2			- 8.1
		33 10 156	CO/DO. Status word, closed-loop control	0.00	rom	-	3	-		-
		34 100	co. Speed serpoint before the serpoint litter	0.00	Inpin		3			
	Project	Drive_1								
	× Decise									-
		Uperating state								
	S120_CU310_2_PN_1.Componente_L_01 Module in cyclic operation									
	S120_CU310_2_PN_1.Control_Unit Ready									
	S120_CU310_2_PN_1.Drive_1 Switching on inhibited - set "OC/OFF2" = "1" (p0844, p0845)									
	Mannes Ell Tarnet system nithut 🛠 Diagonstics ryenjew									
	ansat the sutemptic controller setting for the surger	tmodule		Intol/P) 925701 M Gigshit Mut	work Corre				NUM	
ų	opens the automatic controller setting for the current	i module.		inter(n) 82579LIVI Gigabit Netv	WORK CONF				NUM	1

Figura 54- STARTER schermata lista parametri

Altrimenti se la lista "User S120 Low" è già disponibile fra quelle nella parte superiore della schermata centrale (pos.4), selezionarla.

La lista "User S120 HIGH" fornisce invece strumenti per la **configurazione e messa in servizio avanzata dell'inverter**, ed è consigliata solo per utenti esperti e con l'indicazione di Omarlift.

Nella lista, i **parametri sono raggruppati per famiglie** in base al campo di intervento e per ciascun parametro, oltre ad un identificativo numerico, è disponibile una descrizione della funzione svolta.

I parametri evidenziati in verde sono gli unici modificabili dall'utente.



I parametri evidenziati in giallo sono una visualizzazione del valore attuale della grandezza indicata.

Le righe in bianco identificano e separano le famiglie di parametri

NON MODIFICARE PARAMETRI PER I QUALI NON SI E' A CONOSCENZA DELL'EFFETTO: possibilità di conseguenze indesiderate e/o gravi per l'incolumità delle persone e per l'impianto.

10.2 MESSA IN SERVIZIO DELL'INVERTER

Tutte le attività di seguito descritte, possono essere eseguite in alternativa con il tastierino BOP o con il PC.

ATTENZIONE: E' necessario eseguire l'autoapprendimento dell'inverter prima di eseguire qualsiasi calibrazione in modo da adattarne il comportamento alle caratteristiche dell'impianto

Per eseguire l'autoapprendimento dell'inverter in maniera corretta, procedere come segue:

- 1. installare e predisporre completamente l'impianto (connessioni elettriche, tubazioni, riempimento olio centralina,...)
- 2. assicurarsi di avere dei pesi da poter caricare per raggiungere la pressione massima di esercizio dell'impianto (Pmax)
- 3. Solo se si usa il PC, avviare STARTER, connettersi ONLINE al dispositivo tramite il pulsante giallo
- 4. Solo se si usa il PC, accedere alla lista parametri User S120 Low relativa al Drive,
- 5. Verificare che la temperatura dell'olio (vedi parametro r21695 del Drive, visibile come standard sul BOP) sia all'interno del range Tmin=20°C e Tmax=30°C. In caso Tolio<20°C, eseguire alcuni cicli di movimento in salita e discesa per incrementare la T olio. Se Tolio>30°C, lasciare raffreddare l'olio con l'impianto fermo. Se si usa il PC il parametro è visibile all'interno della famiglia di parametri AUTOTUNING,
- 6. Eseguire **l'autoapprendimento dell'impianto a vuoto** (→su PC *User S120 Low* vedi famiglia AUTOTUNING):
 - togliere ogni carico dalla cabina
 - impostare il parametro P21600=1 e premere ENTER
 - eseguire un normale ciclo di salita e discesa dell'ascensore
 - impostare il parametro P21600=0 e premere ENTER
 - In questo modo, i nuovi valori di coppia a vuoto rilevati visibili ai parametri r21620 e r21621 verranno copiati e salvati nei parametri di uso dell'inverter P21590 e P21595.
- 7. Eseguire l'autoapprendimento dell'impianto a pieno carico (→su PC User S120 Low vedi famiglia AUTOTUNING):
 - caricare la cabina con i pesi per raggiungere Pmax
 - impostare il parametro P21601=1 e premere ENTER
 - eseguire un normale ciclo di salita e discesa dell'ascensore
 - impostare il parametro P21601=0 e premere ENTER

In questo modo, i nuovi valori di coppia a pieno carico rilevati visibili ai parametri r21622 e r21623 verranno copiati e salvati nei parametri di uso dell'inverter P21591 e P21596.

ATTENZIONE: Se la Tolio e al di fuori del range Tmin / Tmax i valori di autotuning non verranno acquisiti e i valori di coppia potrebbero risultare settati a 0!

ATTENZIONE: Se non si imposta il parametro a 0 a fine prova, il sistema continuerà a rimanere in condizioni di autoapprendimento e l'impianto non funzionerà correttamente.

ATTENZIONE: Se durante la procedura viene a mancare tensione, i valori di coppia rimarranno settati a 0! Ripetere la procedura di autotuning dopo aver ripristinato tensione.

ATTENZIONE: Se si esegue la calibrazione in condizioni diverse da vuoto /pieno carico i valori di coppia rilevati potrebbero non garantire un funzionamento adeguato dell'impianto in tutte le condizioni

A questo punto l'impianto è pronto per essere utilizzato e configurato.

Eventuali messe a punto di fino possono essere effettuate agendo direttamente sui valori dei parametri del Drive accessibili nella lista "*User S120*" o dal BOP, come spiegato in dettaglio nel paragrafo 10.4.

ATTENZIONE: Solo in caso di sostituzione dell'inverter o del motore è necessario eseguire il riconoscimento del motore tramite P1910 prima di eseguire qualsiasi calibrazione. Contattare il Servizio Assistenza Omarlift per la procedura corretta.



10.3 LISTA PARAMETRI

Di seguito sono i riportati i parametri della lista "User S120 Low" e i relativi valori standard:

Dopo aver effettuato la modifica dei parametri di interesse, è sempre necessario eseguire il salvataggio dei nuovi valori sulla memoria fisica della Control Unit, mediante *Copia da RAM a ROM*, altrimenti andranno persi al primo spegnimento (volontario o accidentale) dell'inverter. Per fare ciò, con STARTER in modalità ONLINE, selezionare l'azionamento e premere il pulsante *Copia da RAM a*

ROM , altrimenti seguire la procedura descritta per il BOP (cap. 9).

ID	Descrizione	Valore Value	Unità Unit				
SETTING UPWARDS DIRECTION - CONFIGURAZIONE SALITA							
p21502	Velocità PreStart (2.2.2) 0.040		%				
p21503	Tempo PreStart (2.2.3)	800.000	ms				
p21507	Alta velocità (2.2.6)	0.750	%				
p21512	Bassa velocità (2.2.7)	0.095	%				
p21513	Tempo decelerazione finale (2.2.14)	4.500.000	ms				
p21514	Velocità di ispezione UP (2.2.9)	0.300	%				
p21515	Velocità rilivellamento UP (2.2.8)	0.120	%				
SETTING D	OWNWARDS DIRECTION - CONFIGURAZIONE DISCESA	•	•				
p22011	Velocità PreStart 2 (2.3.2.2)	-0.002	%				
p22017	Tempo PreStart 2 (2.3.3.2)	100.000	ms				
p22023	Ritardo aggiuntivo PreStart 2 (2.3.3D.2)	500.000	ms				
p21537	Alta velocità (2.3.6)	-0.750	%				
p21542	Bassa velocità (2.3.7)	-0.090	%				
p22081	Tempo decelerazione finale 2 (2.3.14.2)	800.000	ms				
p21544	Velocità ispezione DOWN (2.3.9)	-0.300	%				
p21545	Velocità rilivellamento DOWN (2.3.8)	-0.020	%				
p21630	Velocità alla chiusura EVD	0.080	%				
RUPTURE	ALVE TEST- TEST VALVOLA PARACADUTE						
p21523	Funzione test valvola paracadute VP (2.13.1)	0					
p21524	Overspeed Factor	1.500					
p21525	Tempo Ramp-up (ms) (2.13.3)	2.000.000	ms				
p21526	Tempo Ramp-down (ms) (2.13.5)	1.500.000	ms				
p21527	Max. Tempo test valvola Paracadute (ms)	15.000.000	ms				
p21529	Parachute Max.Speed TimeOut (2.13.4)	4.000.000	ms				
p21541	PreStart arrotondamento	400.000	ms				
p21546	Velocità Emergenza UP (2.6.1)	0.200	%				
p21547	Velocità Emergenza DOWN (2.6.2)	-0.150	%				
p21650	Adattamento Rampa Emergenza	1.000					
SHORT FLC	OR - PIANO CORTO						
p21530	Attivazione Piano Corto	0					
p21548	Piano corto velocità UP (2.14.2)	0.160	%				

Tabella 21 - Elenco parametri

OMARLIFT

p21549	Piano corto velocità DOWN (2.14.3)	-0.110	%			
p21651	Fattore rampa piano corto	1.000				
COMPENSATIONS - COMPENSAZIONI						
p21570	Switch tipologia olio	ОН				
p21571	P.X1	0.900				
p21572	P.X2	0.800				
p21573	P.X3	0.200				
p21574	P.X4	0.300				
p21575	P.X5	0.250				
p21576	Р.Хб	0.200				
p21577	P.X7	1.000				
p21578	P.X8	1.600				
p21579	P.X9	1.000				
p21580	P.X10	0.200				
p21581	P.X11	2.900				
p21582	P.X12	1.000				
AUTOTUN	NG - AUTO REGOLAZIONE					
p21600	Misurazione coppia a vuoto	ОН				
p21601	Misurazione coppia a pieno carico	ОН				
TORQUE V						
	ALUES - VALORI COPPIA					
p21590	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min	29.731	Nm			
p21590 p21591	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max	29.731 51.892	Nm Nm			
p21590 p21591 p21592	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita	29.731 51.892 0.030	Nm Nm %			
p21590 p21591 p21592 p21595	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min	29.731 51.892 0.030 -8.194	Nm Nm % Nm			
p21590 p21591 p21592 p21595 p21596	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min Coppia in discesa valore Max	29.731 51.892 0.030 -8.194 9.558	Nm Nm % Nm Nm Nm			
p21590 p21591 p21592 p21595 p21596 p21597	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min Coppia in discesa valore Max Valore di compensazione in discesa	29.731 51.892 0.030 -8.194 9.558 0.035	Nm Nm % Nm Nm %			
p21590 p21591 p21592 p21595 p21596 p21597 ENCODER	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min Coppia in discesa valore Max Valore di compensazione in discesa ENCODER	29.731 51.892 0.030 -8.194 9.558 0.035	Nm Nm % Nm Nm %			
p21590 p21591 p21592 p21595 p21596 p21597 ENCODER	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min Coppia in discesa valore Max Valore di compensazione in discesa - ENCODER Azzeramento	29.731 51.892 0.030 -8.194 9.558 0.035 7789511	Nm Nm % Nm Nm %			
p21590 p21591 p21595 p21596 p21597 p22502 p22503	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min Coppia in discesa valore Max Valore di compensazione in discesa ENCODER Azzeramento Sviluppo puleggia	29.731 51.892 0.030 -8.194 9.558 0.035 0.035 7789511 3354	Nm Nm % Nm Nm %			
p21590 p21591 p21595 p21596 p21596 p21597 P22502 p22503 p22504	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min Coppia in discesa valore Max Valore di compensazione in discesa Valore di compensazione in discesa ENCODER Azzeramento Sviluppo puleggia moltiplica x mill/micron	29.731 51.892 0.030 -8.194 9.558 0.035 7789511 3354 1	Nm Nm % Nm % Nm %			
p21590 p21591 p21595 p21596 p21597 ENCODER p22502 p22504 p22506	ALUES - VALORI COPPIA Coppia in salita valore min Coppia in salita valore Max Valore di compensazione in salita Coppia in discesa valore min Coppia in discesa valore Max Valore di compensazione in discesa Valore di compensazione in discesa ENCODER Azzeramento Sviluppo puleggia moltiplica x mill/micron imp encoder	29.731 51.892 0.030 -8.194 9.558 0.035 0.035 7789511 3354 1 1 4096	Nm Nm % Nm % Nm %			

NOTA: (*) tutte le velocità sono espresse in % giri rispetto alla velocità nominale del motore (in genere 3000 giri/min)

10.4 CONFIGURAZIONE PARAMETRI

Per entrambe le direzioni di marcia, è necessario adattare alcuni valori al proprio impianto:

- Impostare il valore desiderato per l'alta velocità P21507 (2.2.6) (P21537 (2.3.6) per la discesa).
- Impostare il valore desiderato per la bassa velocità P21512 (2.2.7) (P21542 (2.3.7) per la discesa).
- Impostare il valore desiderato per la velocità di ispezione P21514 (2.2.9) (P21544 (2.3.9) per la discesa).



Dopo aver effettuato la modifica dei parametri di interesse, è sempre necessario eseguire il salvataggio dei nuovi valori sulla memoria fisica della Control Unit, mediante *Copia da RAM a ROM*, altrimenti andranno persi al primo spegnimento (volontario o accidentale) dell'inverter. Per fare ciò, con STARTER in modalità ONLINE, selezionare l'azionamento e premere il pulsante *Copia da RAM a ROM*

I, altrimenti seguire la procedura descritta per il BOP (cap. 9).

10.4.1 Salita

Dopo aver effettuato la modifica dei parametri di interesse, è sempre necessario eseguire il salvataggio dei nuovi valori sulla memoria fisica della Control Unit, mediante *Copia da RAM a ROM*, altrimenti andranno persi al primo spegnimento (volontario o accidentale) dell'inverter. Per fare ciò, con STARTER in modalità ONLINE, selezionare l'azionamento e premere il pulsante *Copia da RAM a*

ROM **I**, altrimenti seguire la procedura descritta per il BOP (cap. 9).



Figura 55 diagramma salita DI=INPUT DO=OUTPUT

Sequenza comandi Marcia salita:

- Inserzione del comando SALITA, quando si sono chiusi i contattori deve arrivare il comando all'ingresso ENABLE: in questo modo si abilita la partenza del motore. Se si abilita il livello di velocità ALTA o ISPEZIONE, il motore si porta alla velocità "alta" o "ispezione" (P21507 (2.2.6) o P21514 (2.2.9)). Se non si abilita alcun livello di velocità (es. durante il rilivellamento al piano), il motore funzionerà alla velocità di rilivellamento (P21515 (2.2.8)).
- 2. Durante la corsa normale, giunti sul comando di rallentamento , deve essere tolto il segnale di ALTA VELOCITÀ: in questo modo, l'inverter si porta automaticamente in "bassa" velocità (P21512 (2.2.7))
- 3. Giunti al piano, si deve aprire il comando SALITA, l'inverter fa rallentare il motore fino all'arresto facendo cadere il comando contattori. Di conseguenza, viene tolto il comando di abilitazione ENABLE.

• Come regolare la PARTENZA SALITA

Limitarsi a regolare di preferenza i soli parametri visibili nella lista User S120_Low. Alcuni parametri indicati possono essere disponibili solo nella lista User S120_High.

Per avere una buona partenza, facendo in modo che sia gestita completamente dall'inverter, è bene regolare la valvola idraulica al massimo di apertura, come per avere, senza inverter, una partenza immediata e rapida.

Per avere partenze "dolci" e senza strappi è necessario che la cabina si muova leggermente prima che cominci l'accelerazione. Questo si ottiene con i parametri P21502 (2.2.2), P21503 (2.2.3) regolati opportunamente. La successiva fase di accelerazione è già regolata di fabbrica.



Eventualmente è possibile effettuare una regolazione differente con i parametri P21504 (2.2.4) e P21505 (2.2.10) visibili nella lista *User S120 High*.

		_	
PARAMETRO	LA CABINA PARTE CON UNO STRAPPO	LA CABINA TARDA A PARTIRE	LA CABINA ACCELERA TROPPO VELOCEMENTE
P21502 (2.2.2)	↑	\uparrow	=
P21503 (2.2.3)	↑	1	=
P21504 (2.2.4)	=	=	\uparrow
P21505 (2.2.10)	<u>↑</u>	=	1
· · · /	•		

Legenda:

↑ aumentare il valore del parametro
 ↓ diminuire il valore del parametro

= il parametro è ininfluente

• Come regolare la FERMATA SALITA

Limitarsi a regolare di preferenza i soli parametri visibili nella lista User S120_Low. Alcuni parametri indicati possono essere disponibili solo nella lista User S120_High.

La fase di rallentamento inizia quando si toglie il comando ALTA VELOCITÀ e rimane inserito il comando SALITA, una volta arrivato al piano si toglie il comando salita e il motore viene automaticamente portato a velocità zero.

Per ottenere la precisione di fermata desiderata, regolare i parametri P21512 (2.2.7) (Bassa Velocità) e P21513 (2.2.14) (Decelerazione Finale).

PARAMETRO	DURATA ECCESSIVA DELLA BASSA VELOCITA' PER ARRIVO AL PIANO	ARRIVO AL PIANO SENZA FARE BASSA VELOCITA'	PRESENZA DEL TRATTO A BASSA VELOCITÀ MA IL PIANO VIENE SUPERATO	PRESENZA DEL TRATTO A BASSA VELOCITÀ MA LA CABINA SI FERMA PRIMA DEL PIANO
P21508 (2.2.5)	↑ (Ļ		=
P21512 (2.2.7)	=	=	\downarrow	\uparrow
P21513 (2.2.14)	=	=	\downarrow	1

La precisione di fermata non dovrebbe essere influenzata troppo dal carico in cabina sia dalla temperatura dell'olio, in quanto sono state predisposte delle apposite compensazioni automatiche.

Qualora la situazione dell'arrivo al piano non risultasse soddisfacente, al variare del carico o della temperatura procedere nel seguente modo:

- Regolare la fermata con olio freddo e cabina vuota, agendo sui parametri P21512 (2.2.7) e P21513 (2.2.14).
- Ripetere la prova alla medesima temperatura, ma a pieno carico ed eventualmente per regolare la corretta precisione di arrivo, agire questa volta sul parametro PX8 (NON MODIFICARE i parametri P21512 (2.2.7) e P21513 (2.2.14)!)
- Effettuare numerose corse in modo da riscaldare l'olio, a olio caldo controllare la precisione di fermata. Se la cabina si ferma prima del piano, modificare il parametro PX2 fino ad avere la precisione desiderata.
- Controllare infine con olio freddo e cabina vuota che la precisione di fermata sia rimasta quella ottenuta con le prove iniziali, altrimenti ripetere la procedura.


10.4.2 Discesa

Dopo aver effettuato la modifica dei parametri di interesse, è sempre necessario eseguire il salvataggio dei nuovi valori sulla memoria fisica della Control Unit, mediante *Copia da RAM a ROM*, altrimenti andranno persi al primo spegnimento (volontario o accidentale) dell'inverter. Per fare ciò, con STARTER in modalità ONLINE, selezionare l'azionamento e premere il pulsante *Copia da*





Figura 56 diagramma discesa DI=INPUT DO=OUTPUT

• Come regolare la PARTENZA DISCESA

Limitarsi a regolare di preferenza i soli parametri visibili nella lista User S120_Low. Alcuni parametri indicati possono essere disponibili solo nella lista User S120_High.

Per avere partenze "dolci" e senza strappi è necessario che la cabina si muova leggermente prima che cominci l'accelerazione. Questo si ottiene con i parametri:

PARAMETRO	LA CABINA SI MUOVE PRIMA IN SALITA POL IN	LA CABINA PARTE A STRAPPO IN	LA CABINA ACCELERA
	DISCESA	DISCESA	VELOCEMENTE
P22011 (2.3.2.2)	\downarrow		=
P22017 (2.3.3.2)	\downarrow	↑	=
P22029 (2.3.4.2)	=	=	↑
P22041 (2.3.10.2)	=	=	↑

Legenda: ↑ aumentare il valore del parametro

- ↓ diminuire il valore del parametro
- = il parametro è ininfluente

Come regolare la FERMATA DISCESA

Limitarsi a regolare di preferenza i soli parametri visibili nella lista User S120_Low Per avere una fermata precisa e "dolce", con variazioni minime da vuoto a carico, è necessario regolare alcuni parametri:



PARAMETRO	ARRIVO AL PIANO IN DECELERAZ (NON A VELOCITÀ COSTANTE)	ECCESSIVA DURATA TRATTO BASSA VELOCITA'	ARRESTO DOPO IL PIANO	ARREST O PRIMA DEL PIANO	ARRESTO BRUSCO	ARRESTO CON SOBBALZO IN SALITA
P22035 (2.3.5.2)	\downarrow	↑	=	=	=	=
P21542 (2.3.7)	=	=	\downarrow	↑	=	=

MODIFICARE SEMPRE UN SOLO PARAMETRO ALLA VOLTA.

10.4.3 Rilivellamento

• Come regolare il RILIVELLAMENTO

Provare il rilivellamento a vuoto, spostando l'ascensore verso il basso rispetto al piano tramite il pulsante di discesa di emergenza e verso l'alto con la pompa a mano.

Se il ripristino della posizione di piano non è soddisfacente, regolare il parametro P21515 (2.2.8) fino ad ottenere la fermata desiderata.

E' possibile modificare il rilivellamento a pieno carico agendo sul parametro PX9

E' possibile modificare il rilivellamento alla massima temperatura olio, agendo sul parametro PX3

10.4.4 Emergenza

• Parametri per funzionamento in EMERGENZA (Ingresso X121.7))

L'inverter SIEMENS consente la gestione dedicata di una condizione di alimentazione in emergenza tramite l'installazione di un gruppo UPS trifase a 400V (non fornito), la cui installazione e dimensionamento sono a carico del Cliente.

Il funzionamento mediante gruppo UPS garantisce un numero limitato di corse sia in salita che in discesa, dipendente dal dimensionamento dello stesso.

La funzione EMERGENZA è pilotata tramite l'ingresso X121.7

E' possibile regolare la velocità di movimento nella direzione salita o discesa tramite i parametri:P21546 (2.6.1)Velocità di emergenza in SalitaP21547 (2.6.2)Velocità di emergenza Discesa

10.4.5 Considerazioni generali

• Regole generali per una corretta regolazione

- Se in alta velocità la velocità della cabina non è costante, controllare i dati del motore. In particolare i dati del motore devono corrispondere a quelli "reali". Verificare inoltre che la parte meccanica (cabina/pistone), abbia attriti uniformi lungo la corsa.
- Per avere una fermata con precisione costante è necessario che la cabina percorra un piccolo spazio (5÷10cm) in bassa velocità costante (regolare i parametri come indicato in tabella).
- Regolare la bassa velocità al valore desiderato, tenendo presente che un valore molto basso aumenta il tempo di arrivo al piano.
- Non regolare la frequenza di switching a valori troppo alti, altrimenti si surriscaldano inutilmente motore ed inverter.

10.5 TEST VALVOLA PARACADUTE

Il test della valvola paracadute di sicurezza, è un test che prevede la verifica della funzionalità del dispositivo di sicurezza normalmente installato sul cilindro o nelle sue vicinanze, il quale deve essere in grado di arrestare l'ascensore nel caso la sua velocità superi del 30% la velocità nominale dell'impianto.

L'inverter SIEMENS fornito da Omarlift prevede una funzione apposita da utilizzare esclusivamente per consentire il raggiungimento della velocità di intervento della valvola paracadute e testarne il funzionamento.



Nel caso si voglia effettuare un test di funzionamento, procedere come segue:

- Mettere in sicurezza l'impianto per esecuzione della prova (liberare la via di corsa, verificare la funzionalità di tutti i dispositivi di controllo e comando dell'ascensore, ecc)
- Caricare l'ascensore al carico nominale e portarlo al piano più alto
- Attivare la funzione di prova, settando il parametro *P* 21523 Funzione test valvola paracadute (*P*2.13.1) al valore 1
- Eseguire una discesa dal piano più alto al piano più basso
- La velocità della cabina aumenterà fino a superare la velocità nominale
- Al superamento del 30% della velocità nominale, la valvola di sicurezza interverrà determinando l'arresto della cabina

Se dopo alcuni metri percorsi a velocità superiore a quella nominale, la valvola non dovesse intervenire, arrestare manualmente l'ascensore con il comando di STOP, non attendendo l'intervento di altri dispositivi di sicurezza.

La *Funzione test valvola paracadute* si disattiva automaticamente dopo ogni test (0H), per eseguire un nuovo test dopo regolazione della valvola, è necessario ri-attivarla.

Per l'eventuale regolazione della valvola paracadute, fare riferimento al relativo manuale del Costruttore.

10.6 ACQUISIZIONE di TRACCE DATI E GRAFICI di FUNZIONAMENTO su PC

Con il programma STARTER, è possibile visualizzare e salvare tracce di dati relative a parametri indicativi del funzionamento dell'ascensore.

Se si vogliono acquisire dei dati sul funzionamento dell'inverter (grafici) procedere come segue:

- cliccare il pulsante in alta barra menu in alto, oppure sul segno "+" a lato di Drive, quindi sul segno "+" a lato di Messa in servizio e poi Trace apparecchio,
- selezionare sul menu superiore della schermata che si presenta, la voce *Misure* che contiene l'elenco delle misure acquisite selezionabili per la visualizzazione
- selezionare sul menu superiore della schermata, la voce Diagramma temporale e sarà possibile visionare il grafico della misura selezionata o che risulta essere in acquisizione in tempo reale, come nell'immagine esemplificativa.



Figura 57 - Misure e diagrammi

La registrazione di nuove tracce può avvenire solo se si è ONLINE:

• cliccare il simbolo triangolare ">" per far partire una registrazione;



 cliccare il simbolo quadrato "
 "
 per terminare una registrazione. Le tracce grafiche acquisite e disponibili sono richiamabili cliccando su Misure.

ATTENZIONE: per l'acquisizione delle tracce è necessario configurare gli ingressi. A tal scopo, è possibile richiamare delle curve già acquisite in precedenza, oppure prendere la configurazione dalla configurazione iniziale che è stata fornita da Omarlift con l'inverter, oppure ancora richiederli a Omarlift.

Per assegnare un nome ad una traccia:

- selezionare sul menu superiore della schermata, la voce *Misure*
- Cliccare sulla misura di cui si vuole cambiare il nome e digitare il nuovo nome. Normalmente il nome standard assegnato automaticamente è del tipo "Misura(numero progr)+data+ora"

Per salvare dei grafici:

- Posizionarsi all'interno della schermata Misure,
- premere sul pulsante con il simbolo Salva file,
- attribuire un nome al file di salvataggio
- <u>applicare il segno di spunta a tutte le caselle relative alla misura di interesse</u> nella schermata che appare (es: Misura (1) nell'esempio),
- Per selezionare contemporaneamente tutte le misure è possibile cliccare il segno di spunta nell'intestazione dell'elenco misure

Se non si spuntano tutte le caselle appartenenti alla misura di interesse, non si otterrà un salvataggio delle curve utile per una visione successiva (es: traccia P=22 T=23 nell'esempio), in quanto i dati non spuntati risulteranno mancanti, rendendo illeggibile la traccia.

2	Misura - Segnale	Commento
	☐ Misura(1) 22.09.14 17:07:27 Itest 22 settembre 2014.trcl*	
~	- Drive 1.r21700	Drive 1,r21700: Speed setpoint val
~	- Control Unit r722	Control Unit r722: CU Ingressi digit
~	- Drive 1.r68[0]	Drive 1,r68[0]: Valore attuale di con
~	- Drive 1.r80[0]	Drive 1,r80[0]; Valore attuale della
~	Control Unit r747	Control Unit r747: CU Uscite digita
~	- Drive 1.r22510	Drive 1.r22510: guota pulita
~	- Control Unit r755[0]	Control Unit r755[0]: CU Ingresso
~	- Componente O1.r4055[0]	Componente O1.r4055[0]: TM31
~	- Tracce di bit	Tracce di bit
~	P=22 T=23 auto regolazione Misura(2) 22.09.14 17:20:24 [test 22 settembre 2014.trc]*	
$\overline{\Box}$	- Drive 1.r21700	Drive 1.r21700: Speed setpoint val
	- Control Unit r722	Control Unit.r722: CU Ingressi digit
	- Drive 1.r68[0]	Drive 1.r68[0]: Valore attuale di con
	- Drive 1.r80[0]	Drive 1.r80[0]: Valore attuale della
	Control Unit r747	Control Unit r747: CU Uscite digita
	Drive 1.r22510	Drive 1.r22510: guota pulita
	- Control Unit r755[0]	Control Unit r755[0]: CU Ingresso
	- Componente O1.r4055[0]	Componente O1.r4055[0]: TM31
~	- Tracce di bit	Tracce di bit
1	B P=22 T=23->42 rampa Misura(2) 22.09.14 17:22:41 [test 22 settembre 2014.trc]*	
	- Drive 1.r21700	Drive 1.r21700: Speed setpoint val
	- Control_Unit.r722	Control_Unit.r722: CU Ingressi digit
	- Drive_1.r68[0]	Drive_1.r68[0]: Valore attuale di con
	- Drive_1.r80[0]	Drive_1.r80[0]: Valore attuale della
igend Li Li	la – Erostral Linit (// / a misure/curva non viene salvata a misure/curva viene salvata a misura viene memorizzata parzialmente	LControl Unit 7747: CH Hecita Aioita



Per aprire un file di grafici già salvato:

- all'interno del menu *Misure*, premere sul pulsante con il simbolo Apri file,
- selezionare il percorso desiderato (in generale i file di dati in formato *.trc sono salvati nell'indirizzo nomeprogetto\u7\cdldata, dove nomeprogetto è il nome con cui si è salvato il programma dell'inverter sul PC)
- spuntare completamente le misure che si vogliono caricare.
- Le tracce della misura selezionata sono visibili cliccando sulla schermata Diagramma temporale



Per una migliore analisi dei dati dei grafici, nell'area di lavoro del grafico sono disponibili anche alcune utili funzioni:

- ZOOM selezionando l'area di interesse o con le barre di scorrimento inferiore e laterale,
- strumenti di misura dei valori puntuali, selezionando il colore della curva di interesse nella legenda in alto a destra e poi cliccando con tasto dx del mouse sull'area di lavoro e scegliendo cursore di misura. Le linee di misura che appariranno sono mobili e possono essere spostate con il tasto sx del mouse nel punto di interesse. I valori corrispondenti sono visualizzati nei riquadri ai piedi del grafico.

Un esempio di grafico ottenibile con STARTER acquisendo un certo numero di tracce di segnali (velocità, corrente, coppia, temperatura, ecc) è visualizzato nell'immagine di seguito riportata:



Figura 59- Esempio tracce grafico



11 GUASTI ATTIVI

Gli inverter SIEMENS emettono degli avvisi di GUASTO di tipo A o F.

Gli errori sono identificati dalla lettera del tipo (A/F), seguita da un codice a 5 cifre che permette di risalire alle cause che lo hanno generato e alle relative possibili soluzioni.

Gli errori vengono visualizzati sia sul pannello operatore BOP, che all'interno dell'apposita schermata di STARTER, cliccando il segnalibro *Allarmi* in basso a sinistra (vedi immagine)

Il segnalibro Allarmi e i relativi messaggi sono disponibili solo ONLINE

Una descrizione dell'errore, delle possibile cause e soluzioni, si può ottenere cliccando 2 volte sul relativo codice; in tal modo si aprirà automaticamente la guida (se disponibile)

La lista di tutti i possibili errori e delle relative soluzioni standard è riportata nel manuale SIEMENS S 120, "LH1 Manuale delle liste", cui si rimanda.

Per **resettare gli errori**, selezionare l'errore e poi premere il pulsante *Conferma*, oppure agire tramite il pannello BOP (vedi).

Alcuni errori possono essere gestiti e resettati in automatico dal quadro di comando, utilizzando la porta di input X131.2 (cfr.schema connessione, paragrafo 7.4).

nserisci azionamento singolo	Lista esperti User	120_Low.cdl				
\$120_CU310_2_PN_1	@ Parame	et Testo parametro		Valore online Drive	_1 Unità Modificab. in Liv. ac	cesso Minimo Massi-
Configurazione automatica	∖Z Tutti 💌	Tuth		Tutti	Tutti Tutti Tutti	Tutti Tutti
Panoramica	36 SHORT FLOO	PANO CORTO				
Comunicazione	37 p21530	Short Floor activate		0	Funzionamento 1	
Topologia	38 p21548	Short Floor Speed Up (2.14.2)		0.160	Funzionamento 1	-3.4028 3.40283
Control_Unit	39 p21549	Short Floor Speed Down (2.14.3)		-0.110	Funzionamento 1	-3.4028 3.40282
Componenti I/O	40 p21651	Short Floor Ramp Factor		1.000	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
Encoder	41 COMPENSATI	s - COMPENSAZUNI		10.000		
Drive_1	42 721569	temp comp valle		0.020	1	
- 21 Inserisci schema DCC	43 721695	Cit temperature		24.000	European I	
# \$0 DCC_1	45 071571	Switch sponga on		0.900	Europhoamento 1	3 4028 3 4028
> Configurazione	46 021572	P31		0.800	Funzionamento 1	3.4028 3.4028
> Lista esperti	47 021573	PX3		0.200	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
Drive Navigator	48 p21574	PX4		0.300	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
> Logica di controllo	49 021575	PX5		0.250	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
X Capale del valore di riferimento	50 p21576	PX6		0.200	Funzionamento 1	-3.4028 3.4021
Controllo (conclusione	51 p21577	PX7		1.000	Funzionamento 1	-3.4028 3.4021
Supples	52 p21578	PX8		1.600	Funzionamento 1	-3.4028 3.402
Punzioni	53 p21579	PX9		1.000	Funzionamento 1	-3.4028 3.402
Messaggi e sorveglianze	54 p21580	PX10		0.200	Funzionamento 1	-3.4028 3.4021
Messa in servizio	55 p21581	PX11		2.900	Funzionamento 1	-3.4028 3.4021
Pannello di comando	56 p21582	PX12		1.000	Funzionamento 1	-3.4028 3.402
> Trace apparecchio	57 AUTOTUNING	NUTO REGOLAZIONE				
— > Generatore di funzioni	58 r21695	OI Temperature		24.000	1	
> Funzione di misura	59 @ p21600	Torque Measure without load		OH	Funzionamento 1	
> Impostazione automatica de	60 @ p21601	Torque Measure with full load		OH	Funzionamento 1	
> Misura da fermo/rotante	61 TORQUE VAL	S - VALORI COPPIA				
> Comunicatione	62 p21590	Ascending Torque Min Value		29.731	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
>> Diagnostica	63 p21591	Ascending Torque Max Value		51.892	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
Abilitationi mancanti	64 p21592	Ascending Comp Value		0.030	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
Deale di semanda (di stata	65 p21595	Descending Torque Min Value		-8.194	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
> Parole di comando/di stato	66 p21596	Descending Torque Max Value		9.558	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
-> Interconnessioni	67 p21597	Descending Comp Value		0.035	Funzionamento 1	-3.4028 3.4028
-> Cronologia allarmi	68 721612	Load comp UP		0.000		
Documentazione	69 r21613	Load comp DOWN		0.016		
RERIE SINAMICS	70 121020	max. Torque value of without load		0.000		
SERVAZIONE	72 (21622	Max Torque value UP with full had		0.000		
	73 r21623	Max. Torque value DOWN with full load		0.000	1	
	74 ENCODER - EI	DDER		Laura -		
	🗑 Drive_1 🌆 Tra	e apparecchio				
	Compon.: Tutti	-	Visualizza informazioni	Conferma tutti	Conterma	Guida sull'evento
Tempo	Sorgente	Componente Messaggio			^	
- 13.03.03.03.35.33.41.4	C100 CU010 0	ALL Control Link 1 1022 DOWED ON control of the line over			23	
J 13.02.52 03.35.23.414	5120_00310_2	Turs: Powers of the cost and a co	ieda di memuna.		7 6	
12 A						

Figura 60- Visualizzazione e conferma Allarmi

In generale, comunque, a fronte di una non conformità rilevata, l'inverter si comporta nel modo seguente:

 gli errori di <u>TIPO A</u> (Alarm) sono degli errori di importanza secondaria che in linea di massima non hanno influenza sul comportamento degli INVERTER/ASCENSORE.

L'errore A resta attivo finché permane la causa che lo ha determinato, poi viene resettato.

 Gli errori di TIPO F (Fault) sono difetti gravi che determinano l'arresto immediato dell'inverter e dell'ascensore che viene posto in sicurezza tramite contemporanea chiusura dell'elettrovalvola di discesa (EVD).

L'errore F rimane attivo anche dopo la scomparsa della causa che lo determina e va resettato manualmente (tramite PC o PO) o tramite l'apposito ingresso proveniente dal quadro (X131.2).



12 CONTROLLI E MANUTENZIONE

Effettuare ciclicamente i controlli di seguito riportati per garantire una lunga durata ed un funzionamento ottimale dell'inverter.

Intervenire sull'inverter solo dopo aver tolto l'alimentazione e dopo essersi accertati che la tastiera sia spenta.

- 1- Togliere la polvere che si accumula sulle alette di raffreddamento e sulla scheda di comando, possibilmente con un getto d'aria compressa o un'aspirapolvere.
- 2- Controllare che non vi siano viti allentate nella morsettiera di potenza o di comando.
- 3- Controllare che il funzionamento dell'inverter sia quello <<normale>> e che non vi siano tracce di surriscaldamenti anomali.

12.1 TEST MEGGER

Quando si eseguono le prove di isolamento con un Megger sui cavi di ingresso/uscita o sul motore, togliere i collegamenti a tutti i morsetti dell'inverter ed eseguire il test solo sul circuito di potenza, seguendo lo schema indicato nel disegno a fianco. Non eseguire il test sui circuiti di comando.





OMARLIFT s.r.l. Via F.lli Kennedy, 22/D 24060 Bagnatica (BG) – ITALY Phone +39 035 689611 Fax +39 035 689671 Email: <u>info@omarlift.eu</u> Web: http://www.omarlift.eu